

Інструкція з експлуатації



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «VITALS».

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ТД «АМТ».

«Батарея акумуляторна Vitals ASL 1820a 5C Type-c», «Батарея акумуляторна Vitals ASL 1830a 5C Type-c», «Батарея акумуляторна Vitals ASL 1840a 5C Type-c», «Батарея акумуляторна Vitals ASL 1840a 10C Type-c», серія «Vitals», лінійка інструментів «M18», (далі виріб, АКБ, акумулятор), за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам технічної документації виробника та не підлягає обов'язковому декларуванню/сертифікації відповідності технічним регламентам та стандартам України. Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «ТД «АМТ» Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Штабна будинок 13, приміщення 23, т. 0 800 301 400.

Виробник: «Чжецзян Лінхуан Машінері енд Електрон» Ко., Лтд, №.1, Чжайтан Род, Ганшань Дістрікт, Хучжень Таун, Цзіньюнь, Лішуї Сіті, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальності за можливі збитки, які виникли внаслідок порушення вимог правил експлуатації або використання виробу не за призначенням.

Додаткову інформацію про виріб можна отримати за телефоном: 0 800 301 400 або на сайті vitals.ua.

Продукція ТМ «VITALS» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим можливі зміни, що не порушують основні принципи керування, зовнішній вигляд, конструкцію.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Батарея акумуляторна ТМ «VITALS», лінійки «M18» призначена для живлення акумуляторних ручних інструментів ТМ «VITALS», лінійки «M18» та інших сумісних виробів.

Для відновлення запасу енергії батареї сумісні зарядні пристрої ТМ «VITALS», лінійки «M18» та подібні.

Рівень безпеки виробів досягається міцністю конструкції, наявністю системи захисту від надмірного заряджання/розряджання.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ: батарея акумуляторна – 1 од.; інструкція – 1 од..

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	«ASL 1820a 5C Type-c»	ASL 1830a 5C Type-c	ASL 1840a 5C Type-c	ASL 1840a 10C Type-c
Номінальна постійна напруга, В	18			
Ємність, А*год	2	3	4	4
Тип батареї	Li-ion			
Коефіцієнт струмовіддачі	5С			10С
Тип індикатора заряду	світлодіодний			
Тип роз'ємів: – клемний порт – інтерфейс	TM «VITALS», лінійки «M18»; USB type-C двобічний (заряд-розряд)			
Параметри заряджання USB-C	5 В/3 А; 9 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/2.25 А – 45 Вт макс.			
Параметри розряду від USB-C	5 В/3 А; 9 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/2.25 А – 45 Вт макс.			
Рекомендований зарядний пристрій	TM «VITALS», лінійки «M18»			
Ступінь захисту корпусу	IP20			
Кількість циклів заряд/розряд	400			700
Габарити пакування*, мм	120×80×50	120×68×82	120×68×82	120×68×82
Маса нетто / брутто*, кг	0,38/0,4	0,53/0,55	0,63/0,65	0,63/0,65

*Допустимі відхилення маси/габаритів $\pm 2,5\%$.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги безпеки.

УВАГА! Перед використанням виробу мають бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи для зменшення ризику займання та ймовірності пошкодження самого виробу.

4.1.1 Акумуляторна батарея належить до хімічних відновлюваних джерел постійного електричного струму, на які поширюються вимоги правил безпечної експлуатації хімічних елементів живлення, правил пожежної безпеки. Перед експлуатацією уважно ознайомитися із цією інструкцією з експлуатації та дотримуватися її вимог для запобігання пошкодженню або займанню.

4.1.2 Використовувати виріб виключно за призначенням, згідно з вимогами цієї інструкції, з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1.4 Користувач повинен забезпечувати електробезпеку:

- використанням тільки дозволених зарядних пристроїв;
- огороженням струмовідних частин доступних для дотику;
- берегти АКБ від вологи, води, не заряджати поза приміщеннями;
- після заряджання не залишати зарядний пристрій під'єднаним до акумуляторної батареї або до мережі;
- не перевищувати час заряджання акумуляторної батареї та не заряджати батареї, які вийшли з ладу і не сприймають заряд;
- не розбирати виріб – складові речовини можуть бути токсичними та самозаймистими. У випадку саморозгерметизації використовувати гумові рукавички та тару з негорючих матеріалів;

- для запобігання займанню забороняється робота виробу в атмосфері випарів легкозаймистих ПММ;
- не нагрівати виріб, берегти від прямих сонячних променів та впливу нагрівальних приладів;
- не залишати на зберігання розряджений виріб;;
- не використовувати для роботи виріб з ознаками недоліків або помітними зовнішніми пошкодженнями.

5. РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ

УВАГА! Після внесення виробу з холоду в тепле приміщення необхідно його витримати в тарі не менше 2-х годин для зникнення конденсату.

5.1 Контрольний огляд виробу.

1. Зовнішнім оглядом переконалися у відсутності дефектів корпусу виробу, клею, елементів стикування.
2. Перед першим використанням обов'язково повністю зарядити виріб.

5.2 Заряджання виробу.

1. Встановити АКБ в контактні гнізда зарядного пристрою до фіксації.
2. Відновити повний заряд АКБ згідно з інструкцією з експлуатації зарядного пристрою. Для тривалого зберігання рекомендується тримати рівень заряду АКБ – 100 %.

Для перших заряджання акумуляторних батарей потрібно більше часу. Час заряджання батарей може змінюватися залежно від температури довкілля.

5.3 Використання АКБ.

1. Встановити АКБ в контактні гнізда акумуляторного інструмента в якості джерела живлення.
2. Під час роботи керуватися інструкціями до акумуляторних інструментів.
3. Слідкувати за рівнем заряду акумуляторних батарей: – не допускати повного розряду; – **завжди заряджати АКБ після використання, перед та в процесі зберігання.**

5.4 Завершення роботи із виробом.

1. Вимкнути акумуляторний електроінструмент.
2. Демонтувати виріб, оглянути на відсутність пошкоджень та очистити м'якою тканиною та ворсовою щіткою.
3. Відновити рівень заряду та розташувати АКБ у визначеному місці для зберігання. Рекомендується зберігати виріб у заводському пакуванні. Діти не повинні мати доступ до виробу.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. Періодичний контрольний огляд передбачає:

- огляд на наявність механічних та термічних ушкоджень;
- очищення корпусу м'якою тканиною без абразивних матеріалів, розчинників, які руйнують матеріали виробу;
- відновлення рівня заряду до 100%.

6.2 Технічне обслуговування в сервісному центрі передбачає:

- перевірку ємності АКБ;
- заміну елементів батареї.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування виробу допускається всіма видами транспорту, відповідно до діючих правил перевезень, захищені ударів, впливу атмосферних опадів, нагріву.

7.2 Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, за температури від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Кожні півроку проводити профілактичне відновлення заряду АКБ.

8. УТИЛІЗАЦІЯ Не викидати виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати у місцевій адміністрації.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

ОПИС НЕДОЛІКІВ*	Можлива причина	Способи усунення
Індикатори заряду не працюють	Пошкоджені елементи батареї	Звернутися до сервісного центру
Індикатори АКБ показують рівень заряду, але основний інструмент не працює	Забруднені клеми стику АКБ	Очистити
	Пошкоджені елементи батареї	Звернутися до сервісного центру
Помітне зменшення часу роботи від одного заряджання	Втрачена ємність АКБ	Звернутися до сервісного центру

* наведений перелік не може враховувати усі можливі ситуації. У випадку ускладнень звернутися до фахівців сервісного центру ТМ «VITALS».

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк експлуатації виробів встановлюється від дати роздрібного продажу, становить 1 (один) рік. Умови гарантії вказані у гарантійному талоні за посиланням через QR-код на пакуванні виробу. Строк служби виробу залежить від інтенсивності експлуатації. Гарантійний строк зберігання та придатності становить 5 (п'ять) років від дати випуску продукції. Гарантійне усунення недоліків здійснюється ремонтом або заміною пошкоджених частин у сервісних центрах. Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером товару в партії, який складається з дев'яťох цифр та має вигляд — ММ.УУ.ХХХХ, який розшифровується:

ММ — місяць виготовлення; УУ — рік виготовлення; ХХХХ — порядковий номер виробу в партії. Гарантійний талон оформлюється в електронному вигляді на сайті vitals.ua або за місцем роздрібного продажу.