

«Батарея акумуляторна» Інструкція з експлуатації



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «VITALS». Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ТД «АМТ».

**«Батарея акумуляторна Vitals ASL 1820cs»,
«Батарея акумуляторна Vitals ASL 1820cs 10C»**

серія «Vitals», лінійка інструментів «M18», модель «ASL 1820cs», «ASL 1820cs 10C» (далі виріб, АКБ, акумулятор), за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам технічної документації виробника та не підлягає обов'язковому декларуванню/сертифікації відповідності технічним регламентам та стандартам України. Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «ТД «АМТ», Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Штабна, буд. 13, приміщ. 23, т. 0 800 301 400.

Виробник: «Юнкан Ішунь Тулс» Ко.,Лтд, №. 542 Хуацзінь Роад Зоун, Хуацзе Таун, Юнкан, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальності за можливі збитки, які виникли внаслідок порушення вимог правил експлуатації або використання виробу не за призначенням.

Додаткову інформацію про виріб можна отримати за телефоном: 0 800 301 400 або на сайті vitals.ua.

Продукція ТМ «VITALS» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим можливі зміни, що не порушують основні принципи керування, зовнішній вигляд, конструкцію.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Батарея акумуляторна призначена для живлення акумуляторних ручних інструментів ТМ «VITALS» лінійки «M18» та інших сумісних виробів.

Для відновлення запасу енергії батареї – сумісні зарядні пристрої ТМ «VITALS», лінійки «M18» та подібні.

Рівень безпеки виробів досягається міцністю конструкції, наявністю системи захисту від надмірного заряджання/розряджання.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ: батарея акумуляторна – 1 од.; інструкція – 1 од., пакування – 1 од.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ASL 1820cs	ASL 1820cs 10C
Номінальна постійна напруга, В	18	
Ємність, А·год	2	
Тип батареї	Li-ion	
Коефіцієнт струмовіддачі	5C	10C
Тип індикатора заряду	світлодіодний	
Тип роз'ємів: – клемний порт	TM «VITALS», лінійки «M18»	
Рекомендований зарядний пристрій	TM «VITALS», лінійки «M18»	
Ступінь захисту корпусу	IP 20	
Кількість циклів заряд/розряд	300	
Габарити пакування*, мм	134×90×62	
Маса нетто/брутто*, кг	0,37/0,43	

*Допустимі відхилення маси/габаритів $\pm 2,5$ %.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги безпеки.

УВАГА! Перед використанням виробу мають бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи для зменшення ризику займання та ймовірності пошкодження самого виробу.

Не використовувати для заряджання зарядні пристрої з номінальною силою вихідного струму більшою ніж 2 А.

4.1.1 Акумуляторна батарея належить до хімічних відновлюваних джерел постійного електричного струму, на які поширюються вимоги правил безпечної експлуатації хімічних елементів живлення, правил пожежної безпеки. Перед експлуатацією уважно ознайомитися із цією інструкцією з експлуатації та дотримуватися її вимог для запобігання пошкодженню або займанню.

4.1.2 Використовувати виріб виключно за призначенням, згідно з вимогами цієї інструкції, з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1.3 Користувач має забезпечувати електробезпеку:

- використання тільки дозволених зарядних пристроїв;
- огородженням струмовідних частин, доступних для дотику;
- берегти АКБ від вологи, води, не заряджати поза приміщеннями;
- після заряджання не залишати зарядний пристрій під'єднаним до акумуляторної батареї або до мережі;
- не перевищувати час заряджання акумуляторної батареї та не заряджати батареї, які вийшли з ладу і не сприймають заряд;
- не розбирати виріб – складові речовини можуть бути токсичними та самозаймистими. У випадку саморозгерметизації використовувати гумові рукавички та тару з негорючих матеріалів;
- для запобігання займанню забороняється робота виробу в атмосфері випарів легкозаймистих ПММ;
- не нагрівати виріб, берегти від прямих сонячних променів та впливу нагрівальних приладів;
- не залишати на зберігання розряджений виріб;
- не використовувати для роботи виріб із ознаками недоліків або помітними зовнішніми пошкодженнями.

5. РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ

УВАГА! Після внесення виробу з холоду в тепле приміщення необхідно його витримати в тарі не менше 2-х годин для зникнення конденсату.

5.1 Контрольний огляд виробу.

1. Зовнішнім оглядом переконатися у відсутності дефектів корпусу виробу, клем, елементів стикування.
2. Перед першим використанням обов'язково повністю зарядити виріб.

5.2 Заряджання виробу.

1. Встановити АКБ в контактні гнізда зарядного пристрою до фіксації.
2. Відновити повний заряд АКБ згідно з інструкцією з експлуатації зарядного пристрою. Для тривалого зберігання рекомендується тримати рівень заряду АКБ – 100 %.

Для перших заряджання акумуляторних батарей потрібно більше часу. Час заряджання батарей може змінюватися залежно від температури довкілля.

5.3 Використання АКБ.

1. Встановити АКБ в контактні гнізда акумуляторного інструмента в якості джерела живлення.
2. Під час роботи керуватися інструкціями з експлуатації акумуляторних інструментів.
3. Слідкувати за рівнем заряду акумуляторних батарей:
 - не допускати повного розряджання;
 - **завжди заряджати АКБ після використання, перед та в процесі зберігання.**

5.4 Завершення роботи із виробом.

1. Вимкнути акумуляторний електроінструмент.
2. Демонтувати виріб, оглянути на відсутність пошкоджень та очистити м'якою тканиною та ворсовою щіткою.
3. Відновити рівень заряду та розташувати АКБ у визначеному місці для зберігання. Рекомендується зберігати виріб у заводському пакуванні. Діти не повинні мати доступ до виробу.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. Періодичний контрольний огляд передбачає:

- огляд на наявність механічних та термічних ушкоджень;
- очищення корпусу м'якою тканиною без абразивних матеріалів, розчинників, які руйнують матеріали виробу;
- відновлення рівня заряду до 100%.

6.2 Технічне обслуговування в сервісному центрі передбачає:

- перевірку ємності АКБ;
- заміну елементів батареї.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування виробу допускається всіма видами транспорту, відповідно до діючих правил перевезень. Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування виріб не має зазнавати ударів, впливу атмосферних опадів, нагріву.

7.2 Зберігати виріб рекомендується у заводському пакуванні в приміщенні, за температури від +5 °С до +40 °С із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Кожні пів року проводити профілактичне відновлення заряду АКБ.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати у місцевій адміністрації.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

ОПИС НЕДОЛІКІВ*	Можлива причина	Способи усунення
Індикатори заряду не працюють	Пошкоджені елементи батареї	Звернутися до сервісного центру
Індикатори АКБ показують рівень заряду, але основний інструмент не працює	Забруднені клеми стику АКБ	Очистити
	Пошкоджені елементи батареї	Звернутися до сервісного центру
Помітне зменшення часу роботи інструмента від одного заряджання	Втрачена ємність АКБ	Звернутися до сервісного центру

* наведений перелік не може враховувати усі можливі ситуації. У випадку ускладнень звернутися до фахівців сервісного центру ТМ «VITALS».

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк експлуатації виробів встановлюється від дати роздрібного продажу, становить 1 (один) рік. Умови гарантії вказані у гарантійному талоні за посиланням через QR-код на пакуванні виробу. Строк служби виробу залежить від інтенсивності експлуатації. Гарантійний строк зберігання та придатності становить 5 (п'ять) років від дати випуску продукції.

Гарантійне усунення недоліків здійснюється ремонтом або заміною пошкоджених частин у сервісних центрах. Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером товару в партії, який складається з дев'яток цифр та має вигляд — ММ.YY.XXXX, який розшифровується: ММ — місяць виготовлення; YY — рік виготовлення; XXXX — порядковий номер виробу в партії. Гарантійний талон оформлюється в електронному вигляді на сайті vitals.ua або за місцем роздрібного продажу.