

VITALS.UA

VITALS

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



СЕРІЯ MASTER

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ

EST 7.0dsat dual power ATS

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

УВАГА!

Уважно вивчити цю інструкцію до початку користування виробом.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС.....	06
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ.....	12
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	14
РОБОТА З ВИРОБОМ.....	21
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	33
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.....	37
УТИЛІЗАЦІЯ.....	38
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ.....	38
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	39
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ	40
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.....	41
ДОДАТОК №1. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.....	46

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції **ТМ «VITALS»**.

Продукція ТМ «VITALS» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 19, т. 0 800 301 400.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібною та гуртової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

«Генератор дизельний Vitals Master EST 7.0dsat dual power + ATS», ТМ «VITALS», серія «Master», модель «EST 7.0dsat dual power ATS», за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України. А саме, технічним регламентам:

- з безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013;
- низьковольтне електричне обладнання, постанова КМУ №1067 від 16.12.2015;
- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015;
- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, постанова КМУ № 139 від 10.03.2017;
- шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, постанова КМУ № 1186 від 04. 2019, та стандартам:
 - ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2014, IDT);
 - ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
 - ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);

– ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT);

– ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT);

– ДСТУ EN ISO 8528-13:2016 (EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016, IDT) Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека;

– ДСТУ EN IEC 63000:2020 Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів щодо обмеження використання небезпечних речовин (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT).

Дбайливо зберігайте цю інструкцію та звертайтеся до неї в разі виникнення питань щодо експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте цю інструкцію новому власнику.

Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів:

ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 19, т. 0 800 301 400.

Виробник: «Тайжоу Сага Імпорт енд Експорт», Ко., Лтд, № 299, Сіньсін Роуд, Ханьці, Луцяо, Тайжоу, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальності за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження із виробом або використання виробу не за призначенням.

Додаткову інформацію із сервісного обслуговування ви можете отримати за телефоном: 0 800 301 400 або на сайті vitals.ua.

Одночасно треба розуміти, що інструкція не містить абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, яких немає в цій інструкції, або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «VITALS».

Продукція ТМ «VITALS» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим можливі зміни, що не порушують основні принципи керування, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, як і зміст цієї інструкції без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни спрямовані тільки на поліпшення та модернізацію виробу.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Генератори дизельні ТМ «VITALS», серії «Master», моделі «EST 7.Odsat dual power + ATS» (далі – виріб, генератор), — є генераторними установками змінного струму, які призначені для забезпечення електроенергією:

- побутових споживачів під час аварій;
- під час проведення ремонтних робіт на підвір'ях, за відсутності електроживлення;
- на дачі, на відпочинку, у гаражі тощо.

Принцип дії виробу полягає у поетапному перетворенні енергії палива в електроенергію. Спочатку двигун внутрішнього згоряння перетворює енергію палива в механічну обертання вала. Потім 3-фазний генератор перетворює обертання на 3-фазний або 1-фазний змінний електричний струм, який електронний блок типу «AVR» регулює в заданих межах та подає у вихідну мережу.

Наявність у генератора додаткової обмотки дозволяє отримати 1-фазний вихідний струм такої ж потужності як і 3-фазний.

Генераторна установка складається з 4-тактного дизельного двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) прямого впорскування з верхнім розташуванням клапанів, повітряним охолодженням, 3-фазного електричного генератора електронного модуля «AVR» з панеллю керування. Двигун і генератор безпосередньо з'єднані між собою та встановлені через амортизатори у сталевому каркасі, закритому пластиковим суцільним корпусом із транспортувальними колесами.

Швидкість обертання двигуна підтримується на постійному рівні відцентровим регулятором. У міру збільшення навантаження регулятор збільшує подачу палива та інтенсивніше працює двигун на постійній швидкості. Пуск двигуна здійснюється електричним стартером.

Важливо перед підключенням споживачів до тимчасової мережі живлення забезпечити під'єднання до виробу контуру захисного заземлення та перевіряти відповідність потужності споживачів можливостям генератора. Виріб дозволяє здійснювати живлення споживачів заявленої потужності як 1-фазним так і 3-фазним струмом. Крім того до комплекту постачання входить блок автоматичного вводу резерву (ATS) із кабелем керування, що дозволяє після виконання спеціальних монтажних робіт в автоматичному режимі переводити об'єкт на резервне живлення від генератора або навпаки.

Вихід мережі постійного струму 12 В призначений для заряджання «бортового» та сторонніх акумуляторів.

Панель керування обладнана сучасним багатофункціональним приладом індикації параметрів (5 в 1), за допомогою якого здійснюється контроль за їх станом та захистом від аварійних ситуацій.

Система захисту від низького рівня мастила ДВЗ запобігає ушкодженню двигуна від недостатньої кількості мастила в картері. Після зниження рівня мастила до аварійного спалахне сигнальна лампа на панелі виробу і двигун вимкнеться, що вбереже його від прискореного зносу.

Система захисту від перевантаження запобігає пошкодженню блоків виробу у випадку надмірної потужності приєднаних споживачів та надмірної сили струму споживання, двигун продовжить працювати, але струм у вихідній мережі буде відсутній.

Системи захисту від короткого замикання запобігає пошкодженню електричної частини виробу.

Режим роботи виробу – періодичний.

Генератори ТМ «VITALS» виготовлені відповідно до вимог сучасного рівня техніки та чинних правил безпеки, характеризуються надійністю в експлуатації, економічністю, простотою у користуванні та обслуговуванні, мають сучасний дизайн.

Рівень безпеки виробів досягається міцністю конструкції, наявністю захисних кожухів рухомих деталей, систем захисту від перевантаження, короткого замикання, перегріву, відхилень параметрів вихідної мережі, опорних амортизаторів зменшення впливу вібрації та захисним заземленням.


Відмінності моделі полягають в наступному:

- **номінальна/максимальна потужність вихідної 1/3-фазної мережі 7/7,5 кВт;**
- **напруга вихідної мережі змінного струму 230/400 В;**
- **частота вихідного змінного струму 50 Гц;**
- **вихід постійного струму 12 В / 8,3 А;**
- **4-тактний одноциліндровий дизельний двигун;**
- **потужність двигуна 14 к.с. (10,3 кВт);**
- **блок автоматичного вводу резерву (ATS) в комплекті;**
- **система запуску – електричний стартер;**
- **об'єм паливного бака 5,6 л.**


Опис виробу наведено нижче (рис. 1, 2).



а) загальний вигляд виробу.



б) вигляд виробу під верхньою сервісною панеллю.



в) вигляд виробу під передньою сервісною панеллю.

19. Пусковий вимикач.
20. Порт під'єднання кабелю керування блока АВР (ATS) ТМ «VITALS».
21. Багатофункціональний прилад індикації параметрів (5 в 1).
22. Розетка вихідної мережі змінного струму 1-фазної мережі 230 В.
23. Розетка вихідної мережі змінного струму 3-фазної мережі 400 В.
24. Перемикач напруги вихідної мережі 230/400 В.
25. Панель автоматичних запобіжників вихідної мережі змінного струму.
26. Клеми вихідної мережі постійного струму 12 В.
27. Клема під'єднання захисного заземлення.
28. Світловий індикатор низького рівня мастила в картері двигуна.
29. Автоматичний запобіжник вихідної мережі постійного струму 16 В.
30. Автоматичний запобіжник вихідної мережі змінного струму 400 В.
31. Важіль аварійного вимкнення подачі палива.
32. Фільтр мастила.




Рисунок 2. Загальний вигляд передньої панелі блока аварійного вводу резерву (ATS).

Специфікація до рисунка 2:

1. Індикатор живлення об'єкта від стаціонарної мережі.
2. Індикатор живлення об'єкта від генератора.
3. Індикатор про увімкнення автоматичного режиму роботи блока автоматичного вводу резерву (ATS).
4. Індикатор помилки після 3-х невдалих спроб пуску генератора.
5. Замок під ключ дверцят щитка блока автоматичного вводу резерву (ATS).
6. Кнопка увімкнення автоматичного режиму роботи блока автоматичного вводу резерву (ATS).

1.1 Значення знаків та піктограм.

Розпорядчі знаки



Перед використанням виробу прочитати інструкцію з експлуатації.



Одягнути засіб захисту органів зору.



Одягнути захисний одяг.



З'єднати клему заземлення із землею.

Попереджувальні знаки



Обережно! Попередження загальної небезпеки.



Обережно! Гаряча поверхня.



Обережно! Легкозаймистий матеріал.



Обережно! Електричний струм.



Обережно! Асфіксуюче середовище.



Обережно! Чадний газ.



Рівень звукової потужності.

Інші знаки та піктограми



Підлягає спеціальній утилізації, окремо від побутового сміття.



Знак відповідності технічним регламентам.



Допускається повторне використання.



Пакування не стійке до ушкодження. Гаками не брати.



Обмежене штабелювання.



Крихкий вміст.



Захищати від атмосферних явищ.



Верх пакування.



Знак індикатора «Недостатній рівень мастила»

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ (таблиця 1)

Таблиця 1

НАЙМЕНУВАННЯ	Модель «EST 7.Odsat dual power ATS»
	КІЛЬКІСТЬ, ОД.
Генератор	1
Комплект ЗІП	1
Акумуляторна батарея, встановлена або окремо	1
Кабель із затискачами для заряджання акумуляторів	1
Блок автоматичного вводу резерву (ATS)	1
Кабель керування блоком автоматичного вводу резерву (8 м)	1
Ключі замка корпусу	2
Інструкція з експлуатації	1
Пакування дизайнерське	1

УВАГА!

Завод-виробник залишає за собою право вносити в зовнішній вигляд, конструкцію та комплект постачання виробу незначні зміни, які не впливають на його функціональність.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (таблиця 2)

Таблиця 2

Характеристика	Модель
	«EST 7.Odsat dual power + ATS»
Номінальна напруга вихідної мережі змінного струму, В	230 / 400
Номінальна частота вихідного струму, Гц	50
Кількість фаз	1 / 3
Номінальна потужність, кВт	7
Максимальна потужність, кВт	7,5
Коефіцієнт потужності (cosφ) 1-фазної мережі вихідного струму/3-фазної мережі	1 / 0,8
Швидкість обертання двигуна, об/хв	3000

Тип регулятора напруги	електронний модуль типу «AVR»
Параметри «євророзеток» із заземленням вихідної мережі змінного струму	230 В / 40 А, 1 од. 400 В / 16 А, 1 од.
Параметри акумуляторної батареї	свинцево-кислотна, 12 В / 20 А•годин
Тип системи опор	4-опорна, демпферна з колесами
Параметри вихідної мережі постійного струму	12 В / 8,3 А / 100 Вт
Тип двигуна	дизельний 4-тактний, OHV, 1-циліндровий повітряного охолодження
Потужність двигуна, к. с. (кВт)	14 (10,3)
Об'єм двигуна, см ³	531
Тип системи пуску двигуна	електричний стартер
Тип палива	дизельне паливо
Об'єм паливного бака, л	16
Об'єм мастила в картері, л	1,65
Тип мастила двигуна	моторне мастило для 4-тактних дизельних двигунів
Номінальна витрата палива, г/кВт•год**	2,5 л/година
Розрахований час безперервної роботи, залежно від інтенсивності навантаження, годин**	2,5...4
Тип захисту від роботи із низьким рівнем мастила	автоматична система від датчика
Діапазон навколишньої температури під час роботи, °С	-25...+40
Тип контрольного дисплея	цифровий, комбінований 5 в 1 (напруга, частота струму, потужність навантаження; мотогодини загальні та від останнього пуску)
Рівень звукового тиску (Lpa), дБ	менше 65
Рівень звукової потужності (Lwa), дБ	менше 75
Коефіцієнт нелінійних спотворень вихідного струму, %	менше 5
Режим роботи	S3
Ступінь захисту корпусу	IP21
Клас захисту від ураження електрострумом	I
Клас теплостійкості ізоляції	F
Тип блока автоматичного вводу резерву (ATS)	модульний (настінний щиток із замком)
Параметри блока автоматичного вводу резерву (ATS): – кількість полюсів – номінальна сила робочого струму, А – затримка автоматичного пуску генератора, с – внутрішній зарядний пристрій – габаритні розміри пакування, мм – маса нетто/брутто	11 1-фазний 43,5 / 3-фазний 25 7 вихід DC 13,8 В / 1А 400×325×200 4,18 / 4,75
Максимальний рівень еквівалентного віброприскорення, кат. За (La)*, м/с ²	1,6
Максимальний рівень еквівалентної віброшвидкості, кат. За (Lv)*, м/с	3,4

Габаритні розміри пакування, мм	945×550×750
Маса нетто / брутто, кг	158 / 172
Маса споряджена, кг	162

**Методи виміру параметрів вказані в технічному файлі.*

***Параметр залежить від інтенсивності навантаження виробу.*

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги безпеки.

УВАГА!

Перед використанням виробу мають бути вжиті всі необхідні запобіжні заходи для зменшення ризику займання, ураження електричним струмом та ймовірності пошкодження самого виробу.

4.1.1 Генератор дизельний належить до виробів, на які поширюються вимоги правил безпечної експлуатації машин із вмонтованим двигуном, правил пожежної безпеки (особливо під час поводження з легкозаймистими паливно-мастильними матеріалами), правил безпечної експлуатації електроустановок. Перед користуванням виробом необхідно уважно ознайомитися із цією інструкцією з експлуатації та дотримуватися її вимог для запобігання дії небезпечних чинників, що виникають: пожежо- та вибухонебезпечності, дії електричного струму з небезпечною напругою, рухомих деталей, шуму, наявності у повітрі робочої зони вихідних газів із вмістом СО, випарів палива, деталей з підвищеною температурою.

4.1.2 Використовувати виріб необхідно тільки за призначенням згідно з вимогами цієї інструкції з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1.3 Під час роботи з виробом обов'язково необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): засоби захисту від ураження електричним струмом – захисне заземлення, діелектричні килимки та рукавички, ручний інструмент із діелектричними руків'ями; робочий костюм у комплекті із взуттям. Усі ЗІЗ мають бути дібрані за розмірами, одяг припасований до тіла без вільних кінців.

4.1.4 Під час експлуатації виробу необхідно виконувати правила пожежної безпеки:

1. Бути обережним, не допускати витоків палива.
2. Заправлення паливом здійснювати на відстані не менше 15 м від відкритого вогню.
3. Перед заправленням паливом завжди зупиняти двигун та дочекатися, поки охолоне випускна система.
4. Кришку паливного бака відкручувати обережно, аби надлишковий тиск знижувався повільно та паливо не могло розбризкуватися.

5. Виконувати заправлення паливом тільки надворі, у добре провітрюваних місцях.
 6. Одразу прибирати витоки палива на виріб або на опорні поверхні тканиною або адсорбентом (пісок та подібні).
 7. Слідкувати, щоб паливо не потрапляло на одяг та негайно змінювати його.
 8. Забороняється паління та користування відкритим полум'ям, нагрівальними приладами з відкритими спіралями під час заправлення виробу паливом.
 9. Запаси паливно-мастильних матеріалів (ПММ) зберігати в укриттях із негорючих матеріалів на безпечній відстані від працюючого виробу або відкритого вогню.
 10. Забороняється запускати виріб в атмосфері випарів легкозаймистих ПММ.
 11. Запобігати утворенню іскор від ударів металевих предметів та каміння.
 12. Виконувати вимоги улаштування тимчасових електромереж, запобігаючи випадкам появи електричних іскор та підвищення температури на контактах, у мережах та електроприладах.
 13. Під час роботи з ПММ виконувати вимоги електростатичної безпеки у частині обов'язкової електропровідності тари для зберігання та лійок.
- 4.1.5** Під час експлуатації виробу необхідно виконувати правила безпечної експлуатації машин із вмонтованим двигуном:
1. Щоразу до початку роботи проводити технічний огляд і перевірку стану агрегатів та деталей виробу відповідно до розділу «Підготовка до роботи» цієї інструкції.
 2. Технічне обслуговування здійснювати тільки з непрацюючим двигуном.
 3. До початку роботи звільнити робоче місце, шляхи евакуації від будь-яких перешкод.
 4. Не починати роботу з виробом у стані втоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити увагу і швидкість реакції.
 5. Під час користування виробом не торкатися мокрими руками до елементів електромережі: розеток, вилки, автоматів захисту тощо.
 6. Перед пуском двигуна вибирати стійке положення та переконатися у тому, що рухомі деталі не торкаються сторонніх предметів.
 7. Завжди тримати будь-які частини тіла не ближче 30 см від зони рухомих деталей.
 8. Під час роботи не дозволяти перебування у небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей, тварин.
 9. Не піддавати виріб ударам, перевантаженням (довготривала та інтенсивна робота).
 10. Не використовувати для роботи виріб з недоліками, помітними зовнішніми пошкодженнями, особливо електричної частини.
 11. Забезпечити достатній обмін повітря на робочому місці.
 12. Слідкувати за тим, щоб роз'єми під'єднання електромережі, електроприладів та руків'я керування завжди були сухими та чистими.

13. Ніколи не ставити виріб на тимчасові опори та не переносити між робочими місцями з працюючим двигуном.

14. Стерегтися небезпеки отруєння чадним газом, який міститься у вихлопних газах двигуна внутрішнього згоряння: вдихання навіть незначної кількості чадного газу може призвести до втрати свідомості та подальшої смерті.

15. Стерегтися небезпеки отруєння випарами палива.

16. Не торкатися до розпечених деталей випускної системи двигуна.

17. Після закінчення робіт вимикати двигун, готувати виріб до зберігання згідно з цією інструкцією у визначеному місці, діти не повинні мати доступ до виробу.

4.1.6 Вимоги безпеки під час роботи з електричним струмом.

Користувач має усвідомлювати небезпеки електричного струму. Електрострум створює на організм людини біологічну, електролітичну та термічну дії.

Біологічна дія призводить до порушень клітин організму, що спричиняє судомні скорочення м'язів, порушення нервових функцій, роботи органів дихання і кровообігу. Водночас можуть спостерігатися втрата свідомості, розлад мовлення.

Електролітична дія призводить до електролізу плазми крові та інших рідин тіла, що може призвести до порушення їхнього фізико-хімічного складу і біологічних властивостей.

Термічна дія електричного струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла і перегрівом окремих внутрішніх органів, спричиняючи в них різні функціональні розлади та ушкодження.

Небезпечна дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох чинників.

4.1.7 Користувач має забезпечувати електробезпеку під час генерації електроструму використанням справних складових електромережі:

- ізоляції струмовідних частин, зокрема захист від доступу вологи;
- огороження струмовідних частин, доступних для дотику;
- пристроїв захисного блокування, вимкнення, диференційних реле та подібних;
- подовжувачів електромережі для роботи поза приміщеннями у вологозахисному виконанні.

4.1.8 Користувач має під час генерації електроструму використовувати заземлення і занулення корпусів електроустаткування та застосовувати діелектричні засоби індивідуального захисту.

4.1.9 Користувач має володіти та вміти застосовувати методи оживлення (штучне дихання та непрямий масаж серця) для постраждалих від ураження електричним струмом.

УВАГА!

Щоб уникнути травм, використовувати тільки ті знаряддя або пристрої, які вказані в інструкціях з експлуатації.

4.1.10 Ремонт виробу має здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. В іншому разі можливий ризик заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

4.1.11 Гігієнічні вимоги.

Під час користування виробом необхідно пам'ятати, що в конструкції використовуються консерваційні, робочі та інші матеріали, які не можна вважати безпечними для здоров'я у разі потрапляння в організм. Кожен користувач має обов'язково виконувати заходи гігієни:

- використовувати рекомендовані в цій інструкції з експлуатації ЗІЗ;
- не допускати контактів виробу з харчовими продуктами;
- після виконання робіт із виробом обов'язково мити руки із мийними засобами, а сам виріб і робоче місце чистити від бруду та звільняти від відходів.

4.2 Спеціальні вимоги безпеки.

4.2.1 Вимоги безпеки до початку роботи з виробом.

1. До самостійної роботи з виробом мають бути допущені лише особи, які засвоїли вимоги безпеки та правила експлуатації, наведені в цій інструкції, користувач виробу обов'язково має володіти способами швидкої зупинки двигуна в екстрених випадках, навичками користування усіма органами керування, вихідними розетками, з'єднаннями та вміти застосовувати вимоги безпеки, які забороняють починати роботу із виробом на підставі зовнішнього огляду.
2. Переконатися, що на виробі є заводська маркувальна табличка з основними технічними даними, якщо маркувальної таблички немає, треба звернутися до постачальника. Не використовувати для роботи виріб без маркувальної таблички.
3. Потужність і технічні можливості виробу мають відповідати майбутньому завданню. Не використовувати у виробничих професійних цілях виріб, призначений для робіт у побуті.
4. Використовувати робочий костюм із бавовняної тканини у комплекті із рукавичками, головним убором, взуттям із підошвою без цвяхів, підготувати протишуми.
5. Паливо, мастило для двигуна зберігати тільки у спеціально призначених для цього канистрах, підписаних належним способом. Не використовувати для цього випадкову пластикову або скляну тару. Уникати вдихання випарів палива та прямого потрапляння його на шкіру, намагатися під час роботи із паливом розташовуватися із навітряного боку.
6. Під час заправлення виробу, для запобігання займанню або вибуху: вибирати місце із горизонтальною поверхнею та твердим покриттям, тільки надворі у

добре провітрюваних зонах. Не встановлювати виріб у випадкових спорудах, на відстані менше шести метрів від будівель або обладнання, навпроти відчинених вікон приміщень.

7. Працювати особливо обережно, використовувати для дозаправлення металеву лійку, не проливати паливо на ґрунт, витіки палива одразу збирати піском у металеву тару із кришкою.

8. Виконувати загальні вимоги пожежної безпеки, забезпечити на робочому місці наявність первинних засобів пожежогасіння (запас піску з лопатою, покривало з товстої повсті, вогнегасник).

9. Слідкувати за тим, щоб паливо не потрапило на одяг, а одяг, забруднений паливом, негайно замінити.

10. Не використовувати виріб у вибухонебезпечних зонах, під час снігопаду та дощу, в умовах впливу крапель і бризок.

11. Схема електромережі для підведення резервного електроживлення від виробу має відповідати нормам проектування електроустановок, а монтажні роботи має здійснювати кваліфікований електрик. Забороняється експлуатувати виріб у загальних електромережах без захисного переривника. Неправильне під'єднання виробу може спричинити подачу струму в побутову електромережу та ураження ремонтного персоналу на лінії, а після відновлення струму в електромережі від промислового джерела електропостачання, працюючий виріб може вийти з ладу, спалахнути, або спричинити займання електричної проводки у будівлі.

12. Забороняється з'єднувати дві пересувні генераторні установки в одну електричну мережу, якщо це не передбачене конструкцією.

13. Забороняється під'єднання виробу без заземлення відповідно до вимог правил улаштування електроустановок. Для облаштування заземлення необхідно під'єднати корпус генератора до наявного контуру оголеним мідним дротом із перерізом не менше 35 мм² нарізним з'єднанням, або створити окремий постійний чи переносний контур:

- постійний контур із 3 металевих стрижнів діаметром не менше 16 мм, вкопаних на глибину 1,5–3 м у вигляді трикутника із основою на менше 3 м, з'єднаних між собою зварюванням сталеву смугою із розмірами не менше 4×6 мм;

- переносний контур за допомогою зануреного у ґрунт металевого стрижня, діаметром не менше 10 мм на глибину не менше 0,5 м (до вологих шарів).

УВАГА!

Будь-який заземлювач має бути занурений у землю до вологих шарів ґрунту. Корпус виробу має бути надійно під'єднаний до контуру оголеним дротом, або сталеву шиною зі звареним контактом або нарізним з'єднанням. Опір постійного контуру заземлення має бути не більше 4 Ом, водночас контур заземлення має розташовуватися безпосередньо біля виробу.

4.2.2 Вимоги безпеки під час роботи із виробом.

1. Не запускати двигун виробу без надійно встановленої кришки паливного бака.
2. Не накривати виріб під час роботи та не створювати для нього тимчасових споруд із суцільними панелями. За необхідності, подібні споруди або приміщення повинні зводитися фахівцями за спеціальним проектом з виконанням вимог будівельних норм.
3. Вмикати подачу струму в електромережу від виробу та на його розетки безпосередньо перед під'єднанням споживачів.
4. Вимикати подачу струму вимикачем виробу за раптової зупинки двигуна, спрацьовування систем захисту.
5. Під час роботи обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту.
6. Для запобігання пошкодженням, обережно поводитися із шнурами тимчасової мережі, ніколи не тягнути за шнур, щоб вийняти вилку з розетки, берегти шнури від впливу високих температур, мастильних матеріалів та предметів з гострими краями (шнури живлення рекомендується підвішувати).
7. Періодично контролювати надійність під'єднання заземлення, різьбові контакти з контуром захищати від корозії мастилом.
8. Не торкатися рухомих частин виробу під час запуску та роботи.
9. Перед дозаправленням паливом завжди зупиняти двигун та дочекатися, поки охолоне випускна система.
10. Дозаправлення паливом проводити обережно, через металеву лійку, уникаючи витоків палива на корпус, залишати повітряний прошарок між рівнем палива і горловиною бака, виконувати наведені вище загальні заходи пожежної безпеки та уникати шкідливих випарів палива.
11. Під час роботи виробу за наявності вологи у повітрі, на руках, біля водойм особливо ретельно дотримуватись правил електробезпеки.
12. Стерегтись впливу токсичних складових вихлопних газів, не розташовувати працюючий виріб у приміщеннях або погано провітрюваних зонах.
13. Під час роботи випускна система двигуна може нагріватися до червоного каління, що загрожує пожежами та опіками, тримати легкозаймисті матеріали не ближче п'яти метрів від виробу.
14. Не залишати працюючий виріб без нагляду.
15. Враховувати, що живлення споживачів з вмонтованими електродвигунами викликає пусковий струм, який може перевищувати номінальний, а це за частих перемикань швидко перевантажує виріб до спрацьовування автоматичного вимкнення, не користуватися виробом у подібному режимі більше 5–10 хвилин.
16. Не доручати керування виробом особам, які не мають права користування ним.

17. Використовувати виріб тільки з аксесуарами та запасними частинами, дозволеними підприємством-виробником, використання ЗІП від виробника гарантує надійну роботу.

18. Забороняється експлуатувати виріб у разі виникнення під час роботи хоча б одного із таких недоліків:

- 1) Пошкодження розеток, вилок або шнурів електроживлення.
- 2) Пошкоджений вимикач або його нечітка робота.
- 3) Іскріння на агрегатах генераторного блока.
- 4) Підтікання мастила, палива.
- 5) Параметри генерованого струму не відповідають нормам.
- 6) Корпус виробу перегрівається.
- 7) Поява диму або запаху горілої ізоляції.
- 8) Суттєві пошкодження корпусних елементів.

4.2.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи:

- після вимкнення та зупинки двигуна дати час на охолодження глушника та деталей виробу до нормальної температури;

- після закінчення роботи мають бути від'єднані тимчасові електромережі, виріб очищений від пилу і бруду із використанням нейтральних мийних засобів;

- зберігати виріб за температури від -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю не більше 90 % у нежитлових приміщеннях, призначених для зберігання паливно-мастильних матеріалів із нейтральним середовищем, яке не руйнує метали та електроізоляцію.

4.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.3.1 У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу під час виконання роботи, поява диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів з евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

4.3.2 У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

4.3.3 Опис залишкових ризиків, які існують, незважаючи на заходи щодо забезпечення безпеки, передбачені під час проектування, а також захисні та додаткові запобіжні заходи.

1. Ризик ураження електричним струмом у випадках неякісного улаштування або під'єднання захисного заземлення та некваліфікованого улаштування вихідних електромереж змінного струму.
2. Ризик впливу високої температури від системи вихлопу двигуна в атмосферу.
3. Ризик виникнення пожежі або вибуху у випадку аварії паливної системи двигуна або порушення вимог пожежної безпеки під час поводження з легкозаймистим паливом.
4. Ризик впливу підвищеного рівня шуму у випадку порушення використання засобів індивідуального захисту від шуму.
5. Ризик отруєння токсичними викидами у вихлопних газах в результаті порушення правил встановлення виробів.

5. РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ

5.1 Підготовка виробу до роботи.

5.1.1 Контрольний огляд виробу.

1. Вибрати відкритий рівний горизонтальний майданчик із твердим покриттям, звільнити комплект виробу від пакування та ретельно оглянути на наявність зовнішніх пошкоджень. Звернути увагу на цілісність електричних елементів.
2. Відкрити ключем з комплекту виробу замок верхньої сервісної кришки, підняти її та перевірити паливний бак, агрегати виробу на наявність сліду витоків робочих ПММ. Якщо необхідно, усунути недоліки.

УВАГА!

Генераторні установки поставляються без палива в паливному баку! Ніколи не заливати в паливний бак бензин, оскільки це призведе до виходу двигуна з ладу.

3. Перевірити надійність кріплення основних елементів конструкції, та елементів транспортування (руків'я, колеса).
4. Перевірити цілісність шумопоглинаючого поролонового покриття.
5. Відкрити передню сервісну панель, встановити та під'єднати до виробу акумуляторну батарею з комплекту постачання (якщо вона не була встановлена під час передпродажної підготовки), дотримуючись полярності та попередньо переконавшись, що вона заряджена і не має пошкоджень.

УВАГА!

Робота виробу з пошкодженим шумопоглинальним покриттям може призвести до підвищеного рівня шуму у навколишнє середовище.

5.1.2 Перевірка наявності та заправлення мастила.

1. Виріб постачається без моторного мастила у картері двигуна. Перед заправленням перевірити відповідність параметрів вибраного мастила рекомендаціям, вказаним на рис. 4.

Згідно з класифікацією API мастило для дизельного двигуна має бути класу CC або CD.

Вплив якості мастила на продуктивність та надійність дизельного двигуна більший, ніж інші фактори. Якщо використовується неякісне моторне мастило або якщо змінюється не своєчасно, може легко бути пошкоджена поршнева група двигуна.

2. Відкрити бічну «сервісну» панель корпусу для доступу до мастильного картера із щупом. Влити моторне мастило до зрізу горловини картера двигуна.

3. Перевірити рівень мастила за допомогою кришки-щупа.

На рисунку 3 показаний робочий рівень мастила.




Рисунок 3. Схема перевірки рівня мастила в картері двигуна.

УВАГА!

Не використовувати виріб із недостатнім або надмірним рівнем моторного мастила.

Не використовувати спеціальні добавки до рекомендованого мастила.




Рисунок 4. Залежність густини мастила від температури сезону.

УВАГА!

Рівень мастила перевіряти у горизонтальному положенні виробу.

5.1.3 Перевірка наявності та заправлення дизельним паливом.

1. Переконайтеся у відсутності поряд відкритого вогню.

Відкрити верхню сервісну кришку та зафіксувати, відкрити кришку паливного бака, витягнути сітчастий фільтр і перевірити наявність палива. Використовувати паливо відповідно до сезону.

2. Влити паливо у горловину паливного бака так, щоб залишався невеликий повітряний прошарок для можливого розширення палива на випадок підвищення температури, та повернути кришку на місце. Контролювати рівень палива за датчиком рівня, якщо він передбачений конструкцією.

5.1.4 Перевірка наявності та стану повітряного фільтра.

1. Відкрити верхню сервісну кришку та зафіксувати. Демонтувати кришку повітряного фільтра та перевірити наявність і стан фільтрувального елемента. Забруднений фільтр може бути причиною важкого запуску, втрати потужності, некоректної роботи двигуна. Крім того, забруднений повітряний фільтр суттєво впливає на строк служби двигуна.

2. Контроль стану повітряного фільтра або його заміну проводити відповідно до регламенту розділу «Технічне обслуговування».

УВАГА!

Заборонено працювати без встановленого повітряного фільтра або із незакріпленою кришкою фільтра!

5.1.5 Обкатка двигуна.

Одним із головних моментів експлуатації виробу є обкатка нового або відремонтованого двигуна на початку експлуатації. Від якості обкатки залежить строк служби двигуна.

Для обкатки двигуна:

- завести двигун і дати йому попрацювати без навантаження до 10 хвилин;
- вимкнути двигун і дати йому охолонути: таку процедуру треба повторити 5 разів;
- після цього дати двигуну попрацювати 1 годину без навантаження;
- вимкнути двигун, дати йому охолонути.

Перші 25 годин роботи виріб повинен мати навантаження не більше 50%, після чого повинно бути замінено мастило в двигуні. Під час обкатки безперервна робота виробу не має перевищувати 3 години.

5.1.6 Пуск/зупинка двигуна.

5.1.6.1 Пуск та зупинка двигуна під час мобільного користування.

1. Відкрити верхню та бокову сервісні кришки, дістатися паливного крана та відкрити його важелем за годинниковою стрілкою до упору (рис. 1).
2. Переконавшись, що важіль (7, рис. 1) режиму паливного насоса перебуває в положенні «Робота». В іншому разі відкрити його рукою (рис. 5).



Рисунок 5. Важіль режиму паливного насоса в положенні «РОБОТА».

3. Повернути пусковий поворотний перемикач (19, рис.1) за годинниковою стрілкою до увімкнення електричного стартера.

Не рекомендується тримати електростартер працюючим понад 5–6 с. Якщо електростартер не запрацював, перевірити рівень заряду акумулятора та вжити заходи для його підвищення. Якщо двигун не запустився з першого разу,

витримати паузу протягом 25–30 секунд (за цей час акумуляторна батарея відновиться) та повторити спробу пуску.

УВАГА!

Для здійснення пуску двигуна акумулятор виробу повинен бути заряджений до робочого стану.

Не тримати електричний стартер увімкненим понад 5-6 секунд, навіть якщо двигун не запустився.

Для гарантованого пуску дизельного двигуна в холодну пору року використовувати якісне зимове паливо та можливо допоміжні сторонні пристосування для електропрогріву мастильного картера.

4. Якщо після 4–5 спроб двигун не запустився, з'ясувати та усунути причину недоліків (див. розділ «Можливі несправності та способи їхнього усунення»).

5. Після того, як двигун запустився, дати йому попрацювати до встановлення стійких обертів.

5.1.6.2 Зупинка двигуна.

1. Для зупинки двигуна повернути пусковий поворотний перемикач проти годинникової стрілки в позицію «Стоп».

2. Після зупинки двигуна закрити паливний кран — важелем (7, рис. 1).

УВАГА!

Для здійснення термінової зупинки двигуна скористатися фіксатором важеля (31, рис. 1) паливного крана або важелем (4, рис. 1) декомпресора.

5.1.6.3 Пуск та зупинка двигуна під час використання виробу в якості резервного джерела живлення в парі з блоком АВР (ATS).

1. Увімкнути автоматичний режим введення резерву кнопкою на корпусі щитка блока АВР (ATS) та переконавшись, що пусковий поворотний перемикач (19, рис. 1) знаходиться в позиції «Робота», паливний бак заправлений, акумулятор виробу в робочому стані, кабель керування під'єднаний до панелі генератора та блока АВР (ATS)..

2. Після зникнення струму у стаціонарній мережі блок дасть команду на запуск генератора з невеликою затримкою (близько 6 с). Пуск двигуна здійсниться автоматично. На випадок невдалого пуску запрограмовано 3 спроби, після чого починає світитися індикатор помилки до виявлення причин та відновлення штатного режиму роботи системи.

3. Після відновлення струму у стаціонарній мережі зупинка двигуна відбувається автоматично.

5.1.7 Під'єднання споживачів змінного струму.

1. Переконавшись, що електроприлади, які приєднуються до виробу, не мають дефектів.

2. Встановити перемикачем (24, рис. 1) потрібний режим напруги вихідної мережі – 1-фазну (230 В) або 3-фазну (400 В).
3. Упевнитися, що сумарна електрична потужність усіх електричних приладів, які приєднуються до виробу, не перевищує номінальної потужності генератора.

УВАГА!

Забороняється приєднувати до виробу прилади, потужність яких перевищує максимальну потужність генераторної установки.

Монтаж вихідних мереж змінного струму повинен виконувати фахівець-енергетик із наявністю групи допуску з електробезпеки не нижче «V».

Тривалість роботи виробу у межах між номінальною і максимальною потужністю не повинна перевищувати 5 хвилин. В іншому випадку, це може призвести до виходу його з ладу.

4. Якщо використовується електричний подовжувач, переконатися, що шнур повністю розкладений, а перетин жил відповідає навантаженню для запобігання пошкодженням та займанням від перегріву.

5. Розподіляти рівномірно навантаження між розетками виробу, якщо їх декілька.

6. Розрахувати потужність приладів-споживачів із урахуванням коефіцієнта потужності.

Багато електроприладів мають пускові струми, які короткочасно збільшують споживану потужність електричних приладів у декілька разів. Пускова потужність таких приладів не повинна перевищувати максимальної потужності генератора.

Мірою реактивності є коефіцієнт потужності ($\cos \phi$). Щоб підрахувати реальне споживання електроенергії реактивних споживачів, необхідно потужність розділити на $\cos \phi$. Наприклад: якщо для електричного дреля потужністю 600 Вт значення $\cos \phi$ складає 0,8, то для його роботи потрібна потужність $600 \text{ Вт} / 0,8 = 750 \text{ Вт}$. Значення $\cos \phi$ зазначено на етикетці або в інструкції користувача відповідного приладу. Треба також враховувати, що кожна генераторна установка має власний $\cos \phi$. Наприклад, якщо даний показник дорівнює 0,8, то для роботи вищезгаданого дреля від генераторної установки потрібно:

$750 \text{ Вт} / 0,8 = 938 \text{ Вт}$.

Щоб уникнути перевантажень генераторної установки сумарна потужність приладів-споживачів не повинна перевищувати 80% від номінальної потужності генератора.

7. Прилад, який має найбільшу пускову потужність слід приєднувати першим.

8. Приєднувати споживачів до працюючого виробу з вимкненим пусковим автоматичним запобіжником мережі змінного струму.

9. Для використання повної потужності під час живлення об'єктів виріб обладнаний силовими клемами. Монтаж вихідних мереж змінного струму повинен виконувати фахівець-енергетик із наявністю групи допуску з електробезпеки не нижче «V».

5.1.8 Під'єднання захисного заземлення.

Захисне заземлення — навмисне електричне з'єднання будь-якого елементу електричної мережі, електроустановки чи обладнання із заземлювальним пристроєм. Заземлення запобігає ураженню електричним струмом користувачів, який може випадково потрапити на корпус виробу. Щоб заземлити виріб, використовувати шину заземлення і заземлювач (до комплекту постачання генераторної установки не входять). Захисне заземлення повинне мати опір не більше 4 Ом. Будь-який заземлювач має бути занурений у землю до вологих шарів ґрунту. Заземлювач повинен мати надійний контакт із провідником заземлення. На рисунку 6 зображена схема заземлення.

Забезпечити надійний контакт клеми із провідником заземлювача.



Рисунок 6. Схема заземлення виробу.

Для під'єднання заземлення отримати кваліфіковану консультацію у відповідного спеціаліста або скористатися його послугами. Якщо генератор планується експлуатувати на об'єктах, які не мають контуру заземлення, в якості заземлювача можуть використовуватися металеві конструкції, які перебувають у землі, або металеві каркаси будівель, що мають з'єднання із землею. Якщо вище перелічені заземлювачі недоступні, скористатися тимчасовим контуром за допомогою заземлювачів: металеві труби, діаметром не менше 50 мм; металеві стрижні діаметром не менш 10 мм; лист сталевий товщиною від 3 мм, вкопані не менше, ніж на 0,5 м до вологих шарів ґрунту.

5.1.9 Підготовка до використання виходу постійного струму.

1. Під'єднати до клем постійного струму клемні проводи із затискачами. Виріб забезпечений виходом постійного струму. Максимальна потужність постійного струму складає 100 Вт. Цей вихід призначений для заряду акумуляторних батарей, а також для під'єднання споживачів постійного струму.

2. Надійно затягнути притискні гайки клем.

3. Дотримуючись полярності, під'єднати затискачі до акумуляторної батареї або приладу-споживача постійного струму. У випадку відсутності струму, перевірити стан запобіжника мережі вихідного постійного струму на панелі керування.

5.1.10 Підготовка системи енергопостачання об'єкта до експлуатації в режимі автоматичного введення резерву (ABP) (ATS).

УВАГА!

Монтаж системи ABP (ATS) повинен виконуватися згідно з проектною документацією кваліфікованими фахівцям із групою допуску з електробезпеки не нижче «V».

1. Перевірити стан зарядженості акумуляторної батареї, за необхідності дозарядити та підготувати генератор до пуску двигуна (заправити паливо та мастило, відкрити паливний кран).

2. Знеструмити стаціонарну мережу, до якої буде здійснюватися резервування. За допомогою вольтметра переконатися у відсутності напруги в електромережі.

УВАГА!

Забороняється під'єднання виробу до мережі під напругою або до працюючого генератора. Невиконання цієї вимоги може спричинити серйозні травми.



3. Виконати монтаж щитка блоку ABP (ATS) на вертикальній опорі та під'єднати захисне заземлення з допомогою фахівців енергетиків.

4. Універсальний блок ABP (ATS) має можливість працювати з 1-фазними або 3-фазними мережами та постачається виробником налаштованим для 1-фазної мережі. Користувач повинен прийняти рішення, в якій мережі здійснюватиметься використання блоку, оскільки повторно змінювати налаштування блоку ABP (ATS) забороняється. З допомогою фахівця енергетика підготувати до інтеграції в мережу блок ABP (ATS) у систему енергозабезпечення об'єкта через автоматичний вимикач згідно зі схемою на рис. 7.


УВАГА!

Універсальний блок ABP (ATS) має можливість працювати з 1-фазними або 3-фазними мережами та постачається виробником налаштованим для 1-фазної мережі. Користувач повинен прийняти рішення в якій мережі здійснюватиметься використання блоку, оскільки повторно змінювати налаштування блоку ABP (ATS) забороняється.

5. Ще раз переконалися, що стаціонарна мережа знеструмлена, а генератор вимкнений.
6. Під'єднати стаціонарну та резервну мережі до відповідних клем блока АВР (ATS).
7. З'єднати порти блока АВР (ATS) та генератора кабелем керування з комплекту виробу.
8. Переконалися, що всі корпусні складові системи мають заземлення.
9. Вибрати автоматичний режим вводу резерву або ручний кнопкою (6, рис. 2) на панелі блока.
10. Закрити дверцята щитка блока АВР на замок від доступу сторонніх.



а) електрична схема під'єднання блока АВР (ATS) до 1-фазної електромережі.



б) електрична схема під'єднання блока АВР (ATS) до 3-фазної електромережі.

Рисунок 7. Схема інтегрування блока АВР (ATS) до системи енергозабезпечення об'єкта.

5.1.10.1 Підготовка виробу до роботи в автоматичному режимі.

Для увімкнення автоматичного режиму натиснути на передній панелі кнопку (7, рис. 2), одночасно спалахне відповідний індикатор (3, рис. 2). За наявності струму в стаціонарній мережі, цей режим забезпечує живлення від стаціонарної мережі, індикатор стаціонарної мережі (1, рис. 2) буде світитися, а блок АВР (ATS) знаходиться в постійній готовності до пуску генератора та увімкнення резервної мережі живлення.

5.1.10.2 Підготовка виробу до роботи в ручному режимі.

Вибрати кнопкою (6, рис. 2) на панелі виробу ручний режим, відповідний індикатор 3 (рис. 2) не світитися. За наявності струму в стаціонарній мережі, цей режим забезпечує живлення від стаціонарної мережі, індикатор стаціонарної мережі (1, рис. 2) буде світитися, генератор може знаходитися в законсервованому стані, а блок АВР (ATS) не готовий автоматично вводити резервну мережу у випадку зникнення струму в стаціонарній мережі.

5.2 Користування виробом.

5.2.1 Використання виробу в мобільному режимі за допомогою тимчасової мережі.

1. Виконуючи вимоги безпеки розділу 4 цієї інструкції, встановити виріб на рівній, добре провітрюваній поверхні.

2. Увімкнути підготовлений до роботи виріб згідно з п. 5.1. Про наявність струму у вихідній мережі свідчить цифровий дисплей на панелі керування.
3. Переконавшись, що на панелі генератора обрана потрібна мережа (1-фазна, або 3-фазна) та увімкнути подачу струму у вихідну мережу перемикачем (25, рис. 1) або (30, рис. 1).
4. Під час роботи не залишати працюючий виріб без нагляду. У випадку спрацювання систем захисту вимкнути виріб, усунути причину та відновити роботу.
5. Слідкувати за витратами палива та періодично здійснювати дозаправку.
6. Періодично контролювати параметри вихідної мережі змінного струму на цифровому дисплеї.
7. Періодично контролювати кількість напрацьованих мотогодин для своєчасного технічного обслуговування.
8. Після закінчення користування вимкнути подачу струму у вихідну мережу та вимкнути двигун виробу.

5.2.2 Використання виробу стаціонарно в якості резервного джерела живлення об'єкта через блок автоматичного вводу резерву (ABP) (ATS).

5.2.2.1 Режим автоматичного перевodu об'єкту на живлення від генератора після відмови основної електромережі через блок ATS.

1. У випадку збою в стаціонарній електромережі блок ATS автоматично надасть команду генератору на запуск. Процес підготовки до запуску займає близько 6 секунд. Потім генератор прогрівається протягом 40 секунд, після чого система автоматично перемикає живлення об'єкта на резервну мережу від генератора.
2. Якщо двигун не запрацював, система керування виконає три цикли запуску. Якщо усі три спроби виявляться невдалими, засвітиться індикатор (4, рис. 2) «Помилка».
3. Якщо живлення об'єкта здійснюється від генератора, але відновилося стабільне електроживлення у стаціонарній мережі, протягом 40 секунд блок ATS автоматично переключить живлення об'єкта назад на стаціонарну електромережу. Генератор продовжить працювати в стані очікування протягом 60 секунд до вимикання.

5.2.2.2 Режим ручного перевodu об'єкта на живлення від генератора після відмови основної електромережі через блок ATS.

1. У випадку зникнення струму стаціонарної мережі блок ABP (ATS) протягом 7 секунд від'єднає живлення об'єкта від стаціонарної мережі, живлення споживачів не здійснюється.
 2. Провести підготовку генератора до роботи в парі з блоком ABP (ATS). Якщо бортовий акумулятор генератора заряджений – увімкнути автоматичний режим блока ABP (ATS) та контролювати автоматичний запуск генератора та під'єднання резервного живлення.
- Якщо бортовий акумулятор генератора розряджений – пуск можливий тільки від стороннього акумулятора напругою 12 В автоматично за командою блока ABP (ATS). Протягом 7 секунд після пуску двигуна блок під'єднає мережу

живлення об'єкта до резервної мережі живлення від генератора. На панелі засвітиться відповідний індикатор (2, рис. 2).

Виконуючи вимоги безпеки розділу 4 цієї інструкції, здійснювати періодичний нагляд за роботою виробу за індикаторами та проводити технічне обслуговування.

3. Після появи струму в основній мережі, блок ATS відновить живлення об'єкта від стаціонарної мережі, засвітиться індикатор (1, рис. 2), а генератор вимкнеться.

5.3 Рекомендації з ефективного використання виробу.

1. Не перевантажувати виріб роботою на максимальній потужності.
2. Своєчасно проводити технічне обслуговування виробу.
3. Не використовувати виріб потужністю менше 5 кВт для живлення зварювальних апаратів.
4. Слідкувати за якістю палива та моторного мастила.
5. Не використовувати виріб у приміщеннях, без захисного заземлення та без фахового улаштування вихідних мереж споживачів фахівцями з групою електродопуску не нижче «V».
6. Завжди тримати передню панель корпусу блока АВР (АТС) в закритому стані на замку, щоб сторонні або діти не могли потрапити під дію небезпечного струму.
7. Використання аксесуарів, запасних частин та знарядь ТМ «VITALS» гарантує високу ефективність використання виробів.

5.4 Завершення роботи із виробом.

1. Від'єднати від виробу електроприлади.
2. Вимкнути подачу струму у вихідну мережу.
3. Перекрити паливний кран.
4. Оглянути зовнішню поверхню виробу на відсутність пошкоджень, витоків мастила або пального.
5. Охолоджений виріб та знаряддя очистити від пилу та бруду. У випадках сильного забруднення протерти виріб вологою тканиною, яка унеможливорює появу крапель. Після цього витерти виріб насухо. Забороняється використовувати для цих цілей агресивні до пластмаси, гуми й металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо).
6. Розташувати виріб у визначеному місці для зберігання, згідно з вимогами відповідного розділу. Рекомендується зберігати виріб у заводському пакуванні. Діти не повинні мати доступ до виробу.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виріб обладнаний сучасним економним двигуном, який розроблений для тривалої роботи.

Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, вказані в цьому розділі.

Технічне обслуговування передбачає:

- періодичний контрольний огляд;
- технічне обслуговування у сервісному центрі або із залученням фахівців сервісного центру.

6.1 Періодичний контрольний огляд щоразу перед роботою передбачає:

- зовнішній огляд генераторної установки на виявлення пошкоджень, витоків палива, у разі виявлення усунути причини;
- перевірку надійності кріплення двигуна і генератора до корпусу, за необхідності підтягування кріплення;
- перевірку стану демпферних опор;
- перевірку стану електрокабелів, якщо присутні ушкодження – заміну;
- перевірку рівня палива у паливному баку, за необхідністю дозаправлення;
- перевірку стану глушника;
- перевірку крильчатки (між стартером та двигуном) системи охолодження;
- перевірку стану фільтрувального елемента повітряного фільтра;
- перевірку відсутності витоків палива на стиках паливної системи.

6.2 Комплекс робіт із технічного обслуговування виробу наведений в таблиці 3.

УВАГА!

Перед тим, як почати проводити будь-які роботи з технічного обслуговування, завжди зупиняти двигун і від'єднувати вихідну мережу. Усі дії виконувати після охолодження двигуна.

Таблиця 3 – Періодичні перевірки та операції з технічного обслуговування.

Заходи	Періодичність				
	Перед використанням	Після перших 25 годин напрацювання (обкатки)	Кожні 3 місяці або через 50 годин напрацювання	Кожні 6 місяців або через 100 годин напрацювання	Щороку або через 300 годин напрацювання
Очищення від пилу і бруду	●				
Перевірка та підтяжка всіх	●				

кріпильних елементів двигуна					
Перевірка рівня та доливання моторного мастила	●				
Заміна моторного мастила		●*		●	
Перевірка чистоти фільтрувального елемента повітряного фільтра	●				
Промивання повітряного фільтра**			●		
Заміна повітряного фільтра**					●
Промивання паливного фільтра та паливного бака**				●	
Заміна паливного фільтра**					●
Перевірка стану паливопроводу**				●	
Заміна паливопроводу, прокладки кришки паливного бака	за необхідністю				
Очищення відстійника**				●	
Перевірка вентилятора системи охолодження			●		
Перевірка системи впорскування палива***					●
Заміна форсунки					●
Перевірка зазорів та очищення клапанів***					●
Перевірка параметрів безпеки електричних елементів***					●

* Виконується після обкатки.

** Під час роботи виробу у забруднених умовах виконувати частіше.

*** Звернутися до сервісного центру.

6.3 Очищення виробу.

Очищення зовнішньої поверхні генератора треба здійснювати після кожного використання і перед початком заправлення моторним мастилом та паливом.

У випадках сильного забруднення протерти виріб вологою тканиною, яка унеможливи́є появу крапель. Після цього витерти виріб насухо. Забороняється використовувати для цих цілей агресивні до пластмаси, гуми й металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо).

Не допускається використання генератора за наявності витоків мастила та палива. Треба пам'ятати, що потрапляння пилу у мастило двигуна або паливо значно скорочує термін служби двигуна. Забруднення виробу спричиняє небезпеку виходу його з ладу.

6.4 Перевірка нарізних елементів кріплення.

Двигун внутрішнього згоряння створює вібрацію під час запуску і роботи. Вібрація від двигуна передається на з'єднання і кріплення виробу, що негативно впливає на їхнє затягування. Регулярно перевіряти затягування кріплень (усіх болтів і гайок) та не експлуатувати генератор, якщо чутно звуки відсутнього або послабленого кріплення. Крім цього, слідкувати за станом демпферних опор.

Демпферні опори, які вийшли з ладу, слугуватимуть причиною підвищеної вібрації виробу.

УВАГА!

Стежити за станом демпферних опор, якщо зафіксований знос або пошкодження — негайно замінити.

6.5 Заміна моторного мастила.

Регулярно замінювати мастило. Спочатку замінити мастило після закінчення періоду обкатки (20–25 годин роботи), а потім — раз на шість місяців або після кожних 100 годин роботи двигуна.

6.5.1 Порядок заміни моторного мастила.

1. Прогріти двигун до робочої температури.
2. Демонтувати сервісну бокову панель корпусу.
3. Підставити ємність під отвір для зливу мастила з картера.
4. Викрутити кришку-щуп отвору для заливання мастила у картер.
5. Відкрутити пробку отвору для зливу мастила з картера.
6. Повністю злити моторне мастило з картера.
7. Демонтувати фільтр мастила, промити його бензином та повернути на місце.
8. Закрутити пробку зливного отвору.
9. Влити необхідну кількість свіжого моторного мастила у картер.
10. Встановити кришку-щуп на штатне місце.

УВАГА!

Моторне мастило з картера двигуна зливати гарячим, тільки за цієї умови мастило витікає повністю зі шкідливими домішками згорання палива і металевую стружку.

6.6 Очищення та заміна повітряного фільтра.

1. Очистити корпус від пилу та бруду.
2. Демонтувати сервісну бокову панель корпусу та витягнути поролоновий фільтр.
3. Мильною водою ретельно промити фільтрувальний елемент або замінити його у випадку надмірного забруднення чи пошкодження.
4. Нанести на поролоновий елемент кілька крапель моторного мастила та скласти повітряний фільтр у робочий стан.
5. У випадку паперового фільтра, струсити його легким постукуванням та продуту стислим повітрям. За необхідності – замінити. Не чистити паперовий фільтр щітками.

УВАГА!

Для уникнення передчасного зносу і виходу з ладу поршневої групи двигуна, забороняється запускати та експлуатувати двигун без встановленого повітряного фільтра або якщо фільтрувальний елемент пошкоджений.

6.7 Очищення паливного бака та фільтра.

Рекомендується здійснювати очищення паливного фільтра та паливного бака кожні 100 годин роботи або кожні 6 місяців. Якщо необхідно, інтервал потрібно скоротити. Ці заходи дадуть змогу збільшити термін служби паливної системи. Чищення паливного бака та паливного фільтра треба виконувати за допомогою дизпалива або бензину.

6.8 Заміна паливопроводу.

Паливопровід є важливим елементом двигуна, його обслуговуванню треба приділяти підвищену увагу. Для запобігання можливим витокам палива треба своєчасно перевіряти стан паливопроводу і, якщо необхідно, здійснювати його своєчасну заміну в сервісному центрі.

УВАГА!

Технічне обслуговування виробу рекомендується проводити досвідченому фахівцю сервісного центру.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування.

Будь-яке транспортування генератора треба здійснювати із закритим паливним краном, щоб уникнути витоку палива. Транспортування виробу допускається тільки у робочому положенні на власних опорах, щоб уникнути витоків мастила та палива.

Не транспортувати виріб, заповнений паливом і моторним мастилом, на велику відстань. Це може призвести до витоку. Завантаження-розвантаження генератора треба виконувати, тримаючи виріб за елементи каркаса корпусу. Щоб не пошкодити виріб, під час транспортування фіксувати його від зсувів. Не встановлювати на виріб важкі предмети.

7.2 Зберігання.

Зберігати вироби рекомендується у сухому закритому приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15°C до $+55^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Виріб має бути захищеним від води та атмосферних впливів.

7.2.1. Перед тривалим зберіганням (понад два місяці):

1. Переконався, що місце зберігання захищене від надмірної вологи та пилу. Виріб треба зберігати у сухому нежитловому приміщенні за температури не нижче 0°C .
2. Злити або викачати паливо з паливного бака.
3. Повільно потягнути за ручку стартера, поки не відчується опір. У цьому місці поршень розташований у верхній точці (стадія стиснення), впускний і випускний клапани закриті.

Зберігання двигуна у цьому положенні допоможе захистити його від внутрішньої корозії.

4. Замінити мастило у картері двигуна.
5. Очистити корпус генератора від бруду та пилу. Тонким шаром нанести мастило на поверхню, що зазнає корозії.
6. Встановити генератор на рівній горизонтальній поверхні та вкрити від пилу.

7.2.2 Для використання після тривалого зберігання генератора, перевірити рівень мастила у картері та заправити паливо.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати виріб із побутовими відходами. Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення.

Інформацію про утилізацію ви можете отримати у місцевій адміністрації.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ (таблиця 4)

Таблиця 4

ОПИС НЕДОЛІКІВ	Можлива причина	Способи усунення
Двигун не запускається	Немає палива (недостатня кількість палива) у паливному баку	Влити паливо до паливного бака
	Закритий паливний кран	Відкрити паливний кран
	Переривчаста подача палива	Недостатньо палива у паливному баку. Виріб стоїть під нахилом. Забруднений паливопровід
	До палива потрапляє вода	Прочистити паливний фільтр та паливопровід, замінити паливо
	Фільтрувальний елемент повітряного фільтра засмічений	Почистити/замінити фільтрувальний елемент повітряного фільтра
	Паливний фільтр засмічений	Почистити або замінити паливний фільтр
Двигун перегрівається	Порушена система охолодження двигуна	Звернутися до сервісного центру
	Потужність навантаження на перевищує максимальну	Змінити режим навантаження
Нестійка робота двигуна	Паливна система несправна. До палива потрапляє вода	Почистити паливний фільтр і паливопровід, замінити паливо
	Пошкоджено регулятор обертів двигуна	Звернутися до сервісного центру
Стукіт у картері двигуна	Зношені корінні підшипники або шатунні вкладиші	Звернутися до сервісного центру

Стукіт у верхній частині двигуна	Збільшений зазор між поршневим пальцем і шатуном	Звернутися до сервісного центру
	Збільшений зазор між клапанами	Звернутися до сервісного центру
Відсутній вихідний струм	Вимкнений запобіжник змінного струму	Увімкнути запобіжник змінного струму
	Штепсельна розетка вийшла з ладу	Звернутися до сервісного центру
	Генератор не працює	Звернутися до сервісного центру
	Потужність споживача перевищує потужність генератора	Змінити рівень навантаження
	Зношені щітки генератора	Звернутися до сервісного центру

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови гарантії вказані в гарантійному талоні (Додаток 1). Гарантійний строк експлуатації встановлюються від дати роздрібного продажу та становить 3 (три) роки або 1000 мотогодин (що настане раніше). Строк служби виробу становить 5 (п'ять) років від дати роздрібного продажу та залежить від інтенсивності експлуатації. Гарантійний строк зберігання та придатності становить 10 (десять) років від дати випуску продукції.

Протягом гарантійного терміну експлуатації дефектні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання вимог інструкції та відсутності ушкоджень, пов'язаних із порушенням вимог експлуатації, зберігання і транспортування виробу.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється через ремонт або заміну несправних частин виробу в сервісних центрах. Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером товару в партії, який складається з дев'яток цифр та має вигляд — ММ.YY.ZZZZZ, який розшифровується:

ММ — місяць виготовлення;

YY — рік виготовлення;

ZZZZZ — порядковий номер виробу в партії.

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Декларування відповідності виробу на території України проводить представник виробника: ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 19, т. 0 800 301 400.

Наведений виріб відповідає вимогам чинних технічних регламентів та стандартів України. Декларації складаються українською мовою.

2. Декларація про відповідність виробу стосується винятково виробів у тому стані, у якому вони введені в обіг, і не охоплює компонентів та/або змін, які були пізніше впроваджені у виробі кінцевим користувачем.

До оцінки відповідності залучається представник виробника, який долучає орган із оцінки відповідності як третю сторону, незалежну від організації або виробів, які він оцінює.

За результатами оцінки відповідності залучений незалежний, призначений для подібних робіт, орган оформлює сертифікат відповідності або сертифікат типу, перевіряє текст декларації та реєструє у своєму реєстрі.

3. Декларація про відповідність виробу містить такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження виробника і його уповноваженого представника;
- повне найменування та місцезнаходження особи-резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу;
- опис і ідентифікаційні дані машини, що охоплюють узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву;
- відомості про те, що машина відповідає положенням Технічного регламенту безпеки машин, і в разі потреби відомості про відповідність машини іншим технічним регламентам та/або іншим вимогам, яким відповідає машина;
- найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності та номер сертифіката перевірки типу машини;
- у разі необхідності найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему керування якістю;
- посилання в разі необхідності на:
 - національні стандарти, що застосовуються;
 - інші нормативні документи, що застосовуються;
 - місце й дату декларування;
 - зазначення персональних даних і підпис особи, уповноваженої на оформлення декларації від імені виробника або його уповноваженого представника.

4. Уповноважений представник виробника машини на території України зберігає оригінал декларації про відповідність машини протягом щонайменше 10 років від дати виготовлення останньої машини. Скановані копії оригіналу декларації безперешкодно надаються споживачу під час передачі товару.

12. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (таблиця 5)

Таблиця 5

Позначення	Пояснення
В (V)	вольт
А (A)	ампер
Гц (Hz)	герц
кВт (kW)	кіловат
об/хв (rpm)	обертів за хвилину
мм (mm)	міліметр
Вт (W)	ват
дБ (dB)	децибел
к. с. (hp)	кінські сили
кг (kg)	кілограм

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal black lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Під час придбання виробу (товару) вимагайте перевірки комплектності, наявності інструкції, працездатності виробу та правильного заповнення гарантійного талона у вашій присутності.

Постачальник, імпортер, представник виробника та підприємство, яке приймає претензії споживачів на території України:

ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 19, т. 0 800 301 400.

Адреси сервісних центрів, їхні контакти ви можете знайти на сайтах компанії dtz.ua, торговельних марок vitals.ua, vitals-aqua.ua, nowatools.com.ua, limexbrand.com, ingcotools.com.ua, kentavr.ua або за номером 0 800 301 400.

Найменування товару	
Модель	
Серійний номер	
Торговельна організація	
Адреса торговельної організації	
Виріб перевірів і продав	
Строк гарантії на товар	
Печатка або штамп торговельної організації	
Ціна	
Дата продажу	

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Виробник та його адреса вказані на виробі та в експлуатаційних документах. Якщо вказати їх на виробі неможливо, то тільки в експлуатаційних документах або на пакованні.

Інформація про товар, яка вказана в гарантійному талоні, має відповідати вказаній на товарі, в експлуатаційній документації та пакованні. За згодою споживача, під час купівлі, гарантія може бути оформлена в електронному вигляді через онлайн-сервіси продавця.

Вироби торгових марок «Vitals» (серії: «Master», «Professional»), «Vitals Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», «Ingco», «Limex», відповідають вимогам технічної документації виробника, чинним вимогам та стандартам України, вказаним у сертифікатах відповідності та/або деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виробник (представник виробника, імпортер, постачальник, продавець) гарантує відповідність виробу (товару) вимогам, зазначеним у нормативних документах, за умови дотримання споживачем правил, які вказані в експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації). Виробник (продавець) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом строку гарантії. Гарантійний термін експлуатації — термін, протягом якого гарантується використання товару, зокрема комплектувальних виробів та складових частин за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виконуються гарантійні зобов'язання.

Гарантійний строк (термін) експлуатації товарів на території України поширюється на продукцію, вказану в наведеній нижче таблиці. Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача безоплатно.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів — після пред'явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

У разі оформлення гарантії в електронному вигляді розрахунковий документ залишається єдиним матеріальним підтвердженням купівлі.

На гарантійний ремонт приймаються вироби (товари) у чистому вигляді, без змінних знарядь та аксесуарів, у первісному стані.

Для гарантійного ремонту звертайтеся винятково в сервісні центри торгових марок «Vitals», «Vitals Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», «Ingco», «Limex».

Ремонт за гарантією має здійснюватися кваліфікованими фахівцями із використанням оригінальних запасних частин виключно в спеціалізованому

центрі. Замінені за гарантією деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру.

Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування товару в ремонті (час користування споживачем аналогічним товаром з обмінного фонду до гарантійного терміну не додається). Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача до виконавця (продавця, виробника) з вимогою про усунення недоліків.

Якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає акт з експертним висновком, на підставі якого споживач здійснює повернення або заміну товару.

Номенклатура	Торговельна марка							
	Vitals			Vitals Aqua	KENTAVR	NOWA	Powercraft	Ingco
	серія Vitals	серія Master	серія Professional					
Садово-паркова техніка*	36	36	60		24	12	12	
Ручний мережевий та акумуляторний електроінструмент	36	36	60			12		
Акумулятори та зарядні пристрої до акумуляторної техніки	12	12	12					
Зварювальне обладнання	36	36	60		24	12	12	
Компресори	36	36	60		24	12	12	
Зарядні пристрої	36	36	60		24	12		
Силове обладнання (генератори, двигуни, мотопомпи)	36	36	60		24	12		
Будівельне обладнання	36	36	60		24	36		
Мийки високого тиску	36	36	60		24	12	36	
Насосне обладнання			36**(18***)			24**(18***)	12	
Бетономішалки	24				12			
Промислові обігрівачі	36					12		
Обприскувачі, насадки до	36					12		

обприскувачів							
Стабілізатори	36						
Ручний інструмент****	12	12	12				12
Садовий ручний інструмент Vitals	12	12					
Лещата слюсарні Vitals	36						
Зварювальні аксесуари Vitals	12		12				

* — до садово-паркової техніки належать: бензопили, електропили, мотокоси, електрокоси, тримери, газонокосарки, гілкоподрібнювачі, повітродувки, мотобури, мотообприскувачі, пирососи садові, човнові мотори, верстати для заточування ланцюгів, кущорізи.

** — для бака розширювального або гідроаккумулятора від наскрізної корозії становить від 12 до 36 місяців (згідно з наведеною таблицею за торговельними марками).

*** — для групи (мембрани) становить від 12 до 18 місяців (згідно з наведеною таблицею за торговельними марками) зі вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу.

**** — гарантія надається на весь термін експлуатації до його фізичного зносу (за правильної експлуатації).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ НАДАЮТЬСЯ У РАЗІ:

1. Відсутності гарантійного талона або неможливості його прочитати, неправильного або неповного його заповнення, відсутності в ньому дати продажу, печатки (штампа) і підпису продавця, серійного номера виробу.*
2. Відсутності розрахункового документа касового (товарного) чека або накладної.
3. Наявності виправлень у гарантійному талоні.
4. Відсутності, зміни, знищення серійного номера виробу (товару), або невідповідності серійного номера виробу, вказаному в гарантійному талоні.
5. Відсутності, порушення чи зміни пломби на виробі (якщо вона передбачена).
6. Використання виробу не за призначенням або із рівнем промислових навантажень.
7. Недотримання правил періодичного технічного обслуговування, вказаних в інструкції з експлуатації (заміни мастила, сальників, колекторних щіток, зубчастих пасків тощо), що стало причиною виходу виробу із ладу.
8. Наявності механічних пошкоджень, які вплинули на функціональність виробу.
9. Наявності недоліків, у результаті порушення режимів зберігання.
10. Самостійного ремонту або модернізації виробу споживачем чи третіми особами поза сервісними центрами.

11. Недоліків, що виникли внаслідок стихійного лиха.
12. Наявності впливу високої температури чи відкритого вогню.
13. Наявності повного природного зносу в результаті надмірної інтенсивної експлуатації.
14. Пошкодження штепсельної вилки внаслідок недостатнього (поганого) електричного контакту, відсутності штепсельної вилки.
15. Виходу з ладу одночасно статора й ротора: недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом, перегріву внаслідок забруднення вентиляційних каналів, перевищення споживчої потужності.

** У разі оформленого електронного гарантійного талона пункт не діє.*

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИТРАТНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ, ЯКЩО ЇХНЯ ЗАМІНА ПЕРЕДБАЧЕНА КОНСТРУКЦІЄЮ ТА НЕ ПОВ'ЯЗАНА З РОЗБИРАННЯМ ВИРОБУ:

1. Комплектовання (підставки, кріпильні елементи, змінний інструмент, елементи живлення, паси, свічки запалювання та розжарювання, ланцюги, ножі та котушки для волосіні, колеса, повітряні та паливні фільтри, щітки, ножі, адаптери ножів, змінні рукави, байонетні роз'єми, запобіжники, опорні фланці під різальні гарнітури, мембрани електричного фарбопульта, знімні руків'я, зварювальні кабелі, аксесуари тощо), документація в комплекті виробу.
2. Неповну комплектацію виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу.

Виріб										
Модель										
Серійний номер										
Вилучено (дата):	Торговельна організація									
Видано (дата):	Дата продажу									
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру		Печатка або штамп торгової організації							

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб										
Модель										
Серійний номер										
Вилучено (дата):	Торговельна організація									
Видано (дата):	Дата продажу									
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру		Печатка або штамп торгової організації							

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб										
Модель										
Серійний номер										
Вилучено (дата):	Торговельна організація									
Видано (дата):	Дата продажу									
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру		Печатка або штамп торгової організації							

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані,
без дефектів. Претензій не маю.

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та заміє-них деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



VITALS.UA