

VITALS.UA

VITALS

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



СЕРІЯ MASTER
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
4000

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, буд. 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400.

УВАГА!

Уважно вивчити цю інструкцію до початку користування виробом.

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС	5
2.	КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАВАННЯ	9
3.	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
4.	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	13
5.	РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ	18
6.	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	23
7.	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	24
8.	УТИЛІЗАЦІЯ	25
9.	МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ	25
10.	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	26
11.	ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ	27
12.	УМОВНІ ПОЗНАЧКИ	28
	ДОДАТОК №1. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	32

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, буд. 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та гуртової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Зарядний пристрій ТМ «Vitals», серія «Master», модель «4000» за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

«ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ з електромагнітної сумісності обладнання», постанова КМУ №1077 від 16.12.2015 р.,

«ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ низьковольтного електричного обладнання», постанова КМУ №1067 від 16.12.2015 р.;

«ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні», постанова КМУ № 139 від 10 березня 2017 р.;

ДСТУ EN IEC 61293:2021 Маркування електрообладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги щодо безпеки (EN IEC 61293:2020, IDT; IEC 61293:2019, IDT);

ДСТУ EN 60335-2-29:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей (EN 60335-2-29:2004, IDT);

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT);

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD).

Ця інструкція містить усю інформацію про виріб, необхідну для його безпечного та ефективного використання, обслуговування, регулювання. Дбайливо зберігайте інструкцію з експлуатації та звертайтеся до неї в разі виникнення питань щодо користування, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте інструкцію новому власнику.

Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, буд. 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400.

Виробник: «Нінгбо Гуде Електронік Технолоджі» КО, ЛТД, розташований за адресою: №986, Чонггуан Роад, Чженхай Дістрікт, Нінгбо, КНР.

Виробник не несе відповідальності за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження із виробом або використання виробу не за призначенням.

Водночас треба розуміти, що інструкція не може передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, яких немає в цій інструкції, або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться за телефоном: 0 800 301 400 або на сайті vitals.ua.

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим можливі зміни, що не порушують основні принципи керування, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, як і зміст цієї інструкції без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни спрямовані тільки на поліпшення та модернізацію виробу.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Зарядний пристрій ТМ «Vitals», серія «Master», моделі «4000» (далі — зарядний пристрій, пристрій, виріб) призначений для заряджання всіх типів свинцево-кислотних акумуляторних батарей (АКБ) 12 В і 6 В, включно із стандартними акумуляторами (STD) та кальцінованими (AGM) ємністю від 2 до 120 ампер-годин усіх типорозмірів для транспортних засобів та побутового обладнання.

Джерелом електроживлення виробу слугує однофазна мережа змінного струму напругою 230 В та частотою 50 Гц.

Виріб належить до «інтелектуальних» інверторних електронних виробів і може використовуватися в стаціонарних умовах на паркінгах, у гаражах тощо, або на тимчасових стоянках за наявності пересувних джерел електроживлення.

Електронний інверторний блок, обладнаний мікроконтролером, який автоматично визначає тип АКБ та реалізує 8-етапний запрограмований цикл заряджання.

Пристрій має рідкокристалічний LED-дисплей, що дає змогу контролювати процес роботи та заряджання.

Принцип дії виробу з інверторним блоком побудований на перетворенні

змінного струму 1-фазної мережі 230 В, частотою 50 Гц у вихідний постійний за технологією широтно-імпульсної модуляції із високим рівнем стабільності. Вироби інверторного типу на відміну від традиційних трансформаторних із випрямленням струму діодами:

- не спричиняють сплесків напруги в електромережі під час роботи, що дає змогу без перешкод використовувати їх у побуті;

- не мають залежності зарядного струму від коливань струму вхідної мережі;

- не впливають на роботу інших мережевих побутових приладів;

- мають закладений в конструкцію широкий спектр захисних функцій;

- мають компактні розміри та масу, що підвищує зручність і мобільність.

Використання сучасних розробок і технологій для виготовлення виробу забезпечує оптимальні робочі характеристики, безвідмовну роботу та довговічність у процесі експлуатації.

Зарядний пристрій ТМ «Vitals», серія «Master», модель «4000» має такі характерні особливості:

1. Підтримка заряджання всіх типів свинцево-кислотних батарей 12 та 6 В.

2. Вбудований яскравий рідкокристалічний LED-дисплей.

3. Запрограмований алгоритм заряджання за 8 послідовних етапів (постійним струмом, постійною напругою, підтримка 100 % заряду).

4. Захист виробу від іскроутворення під час приєднання клем, захист від зворотної полярності, короткого замикання, перевантаження по струму, перезаряду та перегріву.

5. Зарядження акумуляторних батарей ємністю до 120 А-год.

6. Автоматична пам'ять останнього вибраного режиму після перезапуску (окрім режиму очікування та режиму відновлення батареї з десульфатацією).

Основні елементи будови виробу показані на рисунку 1.




Рисунок 1. Загальний вигляд виробу.

Специфікація до рисунка 1:

1. Корпус виробу.
2. Вихідний шнур до клем АКБ.
3. Рідкокристалічний LED-дисплей.
4. Затискачі на клеми АКБ.
5. Мережевий шнур електроживлення виробу.
6. Світловий індикатор спрацьовування захисту.
7. Світловий індикатор під'єднання мережі живлення.
8. Кнопка ручного вибору режиму.




Рисунок 2. Вигляд індикаторів дисплея.

- 1) Індикатор режиму заряджання стандартних акумуляторів 12 В (STD).
- 2) Індикатор режиму заряджання кальцинованих акумуляторів 12 В (AGM).
- 3) Індикатор режиму заряджання за температур нижче 10 °С(зимовий режим)
- 4) Індикатор режиму заряджання стандартних акумуляторів 6 В (STD).
- 5) Індикатор рівня заряду батареї.
- 6) Індикатор помилки під'єднання полярності акумуляторів.
- 7) Індикатор про пошкодження акумулятора (не можна відновити за допомогою циклу ремонту / не може зберігати заряд).
- 8) Індикатор проблем на затискачах (відсутній контакт із полюсами АКБ / поганий контакт із полюсами АКБ / повністю розряджена АКБ / коротке замикання на виході).
- 9) Індикатор напруги батареї (натиснути та утримувати кнопку вибору режиму протягом 3 секунд, щоб побачити напругу батареї).

Значення знаків та піктограм

Розпорядчі знаки



Перед використанням виробу прочитати інструкцію з експлуатації.



Від'єднати виріб від електричної мережі.

Попереджувальні знаки



Обережно! Попередження загальної небезпеки.



Небезпека ураження електричним струмом.



Клас захисту від ураження електрострумом подвійною ізоляцією.



Захищати від впливу атмосферних чинників.



Обмеження температурного діапазону.

Попереджувальні знаки



Заборонено гасити водою.

Інші знаки та піктограми

Підлягає спеціальній утилізації, окремо від побутового сміття.



Знак відповідності технічним регламентам.



Пакування не стійке до ушкодження. Гаками не брати.



Обмежене штабелювання.



Допускається повторне використання.



Берегти від вологи.



Крихкий вміст.



Верх.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ (таблиця 1)

Таблиця 1

Найменування	Кількість, од.
Зарядний пристрій із шнурами	1
Інструкція з експлуатації	1
Пакування	1

УВАГА!

Виробник залишає за собою право вносити в зовнішній вигляд, конструкцію та комплект постачання виробу незначні зміни, які не впливають на його функціональність.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (таблиця 2)

Таблиця 2

МОДЕЛЬ	4000
Номінальна напруга живлення, В	230
Номінальна частота струму, Гц	50
Максимальна споживана потужність під час заряджання, Вт	70
Максимальний струм заряджання, А	4
Робоча напруга акумулятора, В	12 / 6

Клас теплостійкості ізоляції	H
Ступінь захисту корпусу виробу	IP54
Ємність акумуляторів, які заряджаються (рекомендована), А-год	2...120
Режим заряджання	автоматичний за 8 етапів
Мінімальна напруга АКБ 12/6 В для початку заряджання, В	8/2
Клас захисту від ураження електрострумом	II
Напруга повністю зарядженої АКБ* (12 / 6), В	14,8 / 7,5
Режим роботи	тривалий
Тип системи охолодження	конвективний
Тип системи захисту від перегріву / температура спрацювання, °С	електронна / 70
Тип системи захисту від перевантаження	автоматично від іскроутворення під час приєднання клем/ від зворотної полярності/ короткого замикання/ перевантаження по струму/ перезаряду / перегріву
Тип системи захисту від короткого замикання мережі живлення / зарядних клем	електронний в елементних складових схеми
Сумісні типи акумуляторних батарей	свинцево-кислотні всіх типів
Тип затискачів клем АКБ	затискачі на пружинах
Довжина шнура живлення, м / тип з'єднання	1,8 / невід'ємний, вилка, тип F
Температурний діапазон довкілля роботи виробу, °С	від +5 до +45
Габарити пакування, мм	274×151×59
Маса нетто / брутто, кг	0,55 / 0,65

УВАГА!







Не використовувати зарядний пристрій до підтвердження відповідності режиму заряджання конкретній АКБ.

Заряджання батареї 6 В у режимі 12 В веде до її пошкодження.

Виріб має десять режимів роботи, для яких робота Індикаторів дисплея та їхні функції наведені в таблиці 3.


Таблиця 3


№ п/п	Режим роботи або індикатор дисплея	Ємність акумуляторної батареї (А·год)	Стан індикації на дисплеї	Пояснення
1	STANDBY	-----	-----	Режим очікування – немає зарядження та живлення (світиться зелений світлодіод)
2		2...120	Індикатор світиться постійно протягом процесу.	Заряджання стандартних свинцево-кислотних акумуляторів 12 В (STD –WET/GEL/MF/EFB)
3		2...120	Індикатори світяться постійно протягом процесу.	Заряджання стандартних свинцево-кислотних акумуляторів 12 В (STD –WET/GEL/MF/EFB) за температур нижче 10 °С (зимовий режим)
4		2...120	Індикатор світиться постійно протягом процесу.	Заряджання свинцево-кислотних акумуляторів 12 В з кальцинованими пластинами у герметичному корпусі (тип AGM)

5		2...120	Індикатори світяться постійно протягом процесу.	Зарядження свинцево-кислотних акумуляторів 12 В з кальцінованими пластинками у герметичному корпусі (тип AGM) за температур нижче 10 °С (зимовий режим)
6		2...40	Індикатор світиться постійно протягом процесу.	Зарядження стандартних свинцево-кислотних акумуляторів 6 В (тип STD)
7		2...120	Блимає	Відновлення акумуляторів 12 В (STD)
8		2...120	Блимає	Відновлення акумуляторів 12 В (STD) за температур нижче 10 °С (зимовий режим)
9		2...120	Блимає	Відновлення акумуляторів 12 В (AGM)
10		2...120	Блимає	Відновлення акумуляторів 12 В (AGM) за температур нижче 10 °С (зимовий режим)


Значення показів індикатора рівня зарядження акумуляторної батареї на дисплеї наведені в таблиці 4.

Таблиця 4


Індикатор рівня зарядження АКБ	Пояснення
	Індикатор 20% повільно блимає, коли рівень заряду батареї менше 20% та на рівні заряду 20%.




Індикатор 40% повільно блимає, коли рівень заряду батареї менше 40% та на рівні заряду 40%.



Дисплей 60 % буде повільно блимати, коли рівень заряду батареї буде меншим за 60 %, після досягнення 60 % дисплей буде світитися постійно.



Дисплей 60 % повільно блиматиме, коли рівень заряду батареї буде меншим за 60 %, після досягнення 60 % дисплей світитиметься постійно.



Дисплей 100 % повільно блиматиме, коли рівень заряду батареї буде менше 100 %, після досягнення 100 % дисплей світитиметься постійно.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги безпеки.

4.1.1 Зарядний пристрій інверторного типу ТМ «Vitals», серія «Master», модель «4000» призначений для заряджання свинцево-кислотних акумуляторних батарей 12 / 6 В усіх типів для транспортних засобів та побутових приладів, джерелом електроживлення якого слугує однофазна мережа змінного струму напругою 230 В та частотою 50 Гц.

На виріб поширюються вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки.

Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитися із цією інструкцією з експлуатації та дотримуватися її вимог для запобігання дії небезпечних чинників, що виникають: електричного струму з небезпечною напругою, пожежонебезпечності.

УВАГА!

Виріб не призначений для запуску двигуна автомобіля.

УВАГА!

Використовувати пристрій без заземлення забороняється.

4.1.2 Використовувати виріб необхідно тільки за призначенням, згідно з вимогами цієї інструкції, з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

4.1.3 Під час роботи виробу необхідно виконувати правила безпечної експлуатації електроустановок:

- до початку роботи оглянути та звільнити місце розташування акумуляторної батареї та виробу, шляхи евакуації від будь-яких перешкод;
- щоразу до початку роботи виконувати технічний огляд і перевірку цілісності виробу відповідно до розділу «Підготовка до роботи» цієї інструкції, експлуатувати пошкоджений виріб забороняється;
- під'єднувати виріб до електричної мережі безпосередньо перед використанням;
- перед початком роботи з виробом зняти металеві прикраси та прибрати металеві предмети, щоб уникнути випадкового короткого замикання на затискачах зарядних проводів;
- не починати роботу в стані втоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити увагу і швидкість реакції;
- під час роботи не допускати перебування сторонніх осіб, дітей, тварин у зоні заряджання акумулятора;
- не піддавати виріб ударам, не використовувати пристрій після падіння чи механічного впливу без попередньої діагностики у сервісному центрі;
- захищати виріб від дії електромагнітних, електростатичних полів, екстремальних температур, прямих сонячних променів та атмосферних опадів;
- не використовувати виріб у приміщеннях із підвищеною вологістю;
- не використовувати для роботи виріб з ознаками недоліків у роботі мікропроцесора, помітними зовнішніми пошкодженнями корпусу, мережевого шнура, шнурів із затискачами;
- дотримуватися послідовності та полярності під'єднання затискачів до відповідних полюсів;
- не розбирати виріб, це може призвести до виходу його з ладу чи до скорочення строку його служби;

– не допускати короткого замкнення клем акумулятора, не тримати виріб серед металевих предметів (інструментів, кріпильних виробів, монет тощо);

– від'єднувати виріб від електромережі одразу після завершення заряджання акумуляторної батареї та розташовувати його для зберігання у визначене місце, діти не повинні мати доступ до виробу.

4.1.4 Користувач має усвідомлювати небезпеки електричного струму. Електрострум створює на організм людини біологічну, електролітичну та термічну дії.

Біологічна дія призводить до порушень клітин організму, що спричиняє судомні скорочення м'язів, порушення нервових функцій, роботи органів дихання і кровообігу. Одночасно можуть спостерігатися втрата свідомості, розлад мовлення.

Електролітична дія призводить до електролізу плазми крові та інших рідин організму, що може призвести до порушення їхнього фізико-хімічного складу й біологічних властивостей.

Термічна дія електричного струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла й перегрівом окремих внутрішніх органів, спричиняючи в них різні функціональні розлади й uszkodження.

Уражальна дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох чинників.

Користувач має володіти та вміти застосовувати навички першої домедичної допомоги (штучне дихання та непрямий масаж серця) постраждалих у результаті ураження електричним струмом.

4.1.5 Під час користування виробом необхідно виконувати правила пожежної безпеки:

– виконувати вимоги улаштування тимчасових електромереж, запобігаючи випадкам появи електричних іскор та підвищення температури на контактах, у мережевих шнурах;

– розташовувати виріб на максимальній відстані від АКБ;

– забороняється користування виробом у вибухонебезпечних зонах, в атмосфері випарів легкозаймистих речовин, оскільки під час роботи можливе утворення іскор на контактах електричних з'єднань;

– забезпечити відповідну вентиляцію навколо виробу, відстань під час використання виробу від вентиляційного отвору до найближчого предмета має бути не менш 5 см;

– забороняється користуватися відкритим вогнем у зоні використання виробу та акумуляторів.

4.1.6 Гігієнічні вимоги.

Під час користування виробом необхідно пам'ятати, що в конструкції використовуються матеріали, які не можна вважати безпечними для здоров'я в разі потрапляння в організм.

Кожен користувач має обов'язково виконувати заходи гігієни:

- не припускати контактів виробу з харчовими продуктами;
- після виконання робіт із виробом обов'язково мити руки із мийними засобами, а сам виріб і робоче місце чистити від бруду та звільняти від відходів.

4.1.7 Ремонт виробу має здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ «Vitals».

4.2 Спеціальні вимоги безпеки.

4.2.1 Вимоги безпеки до початку роботи із виробом:

– до самостійної роботи із виробом можуть бути допущені лише особи, не молодше 18 років (за винятком осіб старше 16 років, які навчаються користуватися виробом під пильним наглядом інструктора), які засвоїли вимоги безпеки та правила експлуатації, наведені в цій інструкції;

– переконатися, що на виробі є заводська маркувальна табличка з основними технічними даними, якщо маркувальної таблички немає, необхідно звернутися до постачальника, не використовувати для роботи виріб без маркувальної таблички;

– використовувати виріб тільки для зарядження акумуляторних батарей, зазначених у цій інструкції, забороняється використовувати для зарядження акумуляторних батарей невідповідного типу;

– переконатися, що клеми акумуляторної батареї очищені від бруду та окислення, а негерметичні акумуляторні батареї мають вільне сполучення з атмосферою;

– виріб має достатній рівень електробезпеки для роботи за температури довілля від -5 до $+55$ °C із відносною вологістю до 90 % за наявності приєднаного захисного заземлення через мережевий шнур або на металевий корпус;

– не розташовувати виріб над АКБ та в зоні впливу випарів електроліту;

– не використовувати виріб у вибухонебезпечних зонах, в умовах впливу снігопаду, дощу, туману, у приміщеннях з підвищеною вологістю;

– не використовувати виріб для роботи побутових виробів через акумуляторну батарею під час її зарядження, або як джерела живлення;

– оглядати зарядний пристрій перед кожним приєднанням до електричної мережі.

4.2.2 Вимоги безпеки під час роботи з виробом:

– під час зняття/встановлення акумуляторних батарей та їхнього ремонту дотримуватися вимог інструкції з експлуатації виробників АКБ;

– АКБ мають бути підготовленими до зарядження відповідно до інструкції з експлуатації виробника акумуляторної батареї;

– приєднувати виріб до електромережі безпосередньо перед використанням акумуляторної батареї та після перевірки цілісності та надійності приєднання жили заземлення;

– від'єднувати виріб від електричної мережі одразу після закінчення зарядження АКБ;

– переконатися, що акумуляторна батарея, яка потребує зарядження, відповідає типу АКБ, зазначених у цій інструкції;

– дотримуватися послідовності приєднання клем-затискачів зарядження до клем акумуляторної батареї: червоний затискач зарядження – до плюсової (+) клеми АКБ, а чорний – до мінусової (–) клеми АКБ;

– не використовувати виріб у вибухонебезпечних зонах, в умовах впливу снігопаду та дощу, у приміщеннях з підвищеною вологістю;

– берегти виріб від впливу зовнішніх джерел тепла;

– не передавати виріб особам, які не мають права користування ним;

– не залишати без нагляду виріб, під'єднаний до електричної мережі;

– забороняється використовувати виріб у разі виникнення під час роботи хоча б одного із таких недоліків:

1) Некоректне показання параметрів на дисплеї та індикаторах контролю.

2) Помітні зовнішні пошкодження:

– корпусу;

– мережевого шнура;

– вихідних шнурів;

– затискачів.

3) Надмірний перегрів корпусу або відчутний запах горілої ізоляції.

4.2.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи:

– від'єднати виріб від електричної мережі;

– від'єднати затискачі зарядження від клем акумуляторної батареї, дотримуючись послідовності: спочатку від'єднати чорний затискач від мінусової (–) клеми АКБ, а потім червоний – від плюсової (+) клеми АКБ;

– очистити від забруднення корпус виробу, шнури, затискачі, викори-

стовуючи м'яку тканину, зволожену мийними засобами, не агресивними до матеріалу поверхонь, що очищуються;

- обережно змотати та зафіксувати шнури, підготувати виріб до зберігання;

- зберігати виріб рекомендовано за температури від +5 до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 %;

- зберігати виріб згідно із вимогами відповідного розділу цієї інструкції; Доступ дітей до місця зберігання заборонений.

Повернути заряджену акумуляторну батарею на передбачене місце.

4.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.3.1 У разі виникнення аварійних ситуацій з акумуляторною батареєю (кипіння з виплесками електроліту, розгерметизація), зарядним пристроєм (несподівана відмова, поява запаху горілої ізоляції чи диму, займання), отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів:

- припинити виконання роботи;

- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);

- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);

- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;

- надати долікарську допомогу постраждалим.

4.3.2 У разі нещасної події із травмуванням, постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати першу домедичну допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

5. РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ

УВАГА!

Перед зарядженням акумуляторної батареї вивчити інструкцію з експлуатації АКБ і дотримуватися її вимог під час демонтажу, очищення, зарядження та повернення на місце її використання.

5.1 Підготовка виробу до роботи.

УВАГА!

Джерело електроживлення пристрою має бути забезпечене автоматичним запобіжником.

5.1.1 Після транспортування виробу в холодну пору року витримати виріб у теплом приміщенні, у тарі, не менше 2-х годин до зникнення конденсату.

5.1.2 Дістати зарядний пристрій із пакування, уникаючи ударів та подряпин, і зовнішнім оглядом переконатися у відсутності пошкоджень дисплея, корпусу, шнурів, штепсельної вилки, затискачів.

5.1.3 Надійно розташувати виріб на заздалегідь підготовленому місці для роботи з АКБ, щоб уникнути його падіння, забезпечивши необхідну вентиляцію з усіх сторін та безпечну дистанцію до зони можливих випарів електроліту.

5.1.4 Перевірити відсутність бруду та окислення на клемах акумуляторної батареї, відповідність типу та напруги АКБ для заряджання виробом, за необхідності відкрити кришку секцій АКБ та почистити контактні клеми акумулятора від бруду й окису.

5.1.5 Перевірити працездатність пристрою без приєднання до акумулятора:

- розмотати шнури із затискачами та вільно розкласти їх так, щоб затискачі не мали електричного контакту між собою та корпусом виробу;
- під'єднати шнур електроживлення до стаціонарної мережі однофазного змінного струму напругою 230 В, частотою 50 Гц або генераторної установки (джерело електроживлення має бути забезпечене автоматичним запобіжником) – на передній панелі має засвітитися світловий індикатор (7, рис. 1) режиму очікування, одночасно на мить увімкнуться всі індикатори;
- перевірити роботу кнопки вибору режиму;
- від'єднати шнур живлення виробу від електромережі.

5.1.6 Для заряджання АКБ встановлених у транспортний засіб можливе стаціонарне встановлення виробу у гаражі.

5.2 Робота із виробом.

5.2.1 Зарядження акумуляторної батареї.

Зарядний пристрій здійснює вибраний користувачем згідно з табл. 3 режим автоматично, формуючи одночасно оптимальну величину зарядного струму, яка поступово змінюється.

Виріб інверторного типу заряджає акумулятори в оптимальному режимі, що сприяє подовженню терміну їхньої експлуатації.

5.2.1.1 Для заряджання окремого акумулятора не встановленого на транспортний засіб:

1. Приєднати червоний затискач (11, рис. 1) шнура зарядження до плюсової (+) клеми АКБ, а чорний затискач (11, рис. 1) — до мінусової (-) клеми АКБ. Рекомендується після приєднання затискачів злегка повернути їх навколо клем для поліпшення електричного контакту.

2. Увімкнути шнур живлення в електромережу. Вибрати відповідний режим по індикаторам дисплея почерговим натисканням на кнопку вибору («Опції»).

Одночасно процес заряджання супроводжує світіння індикатора рівня заряду батареї (табл. 4).

3. Алгоритм заряджання налічує 8 етапів, закладених у пам'ять виробу (рис. 3).



Рисунок 3. Вигляд форми діаграми зміни параметрів заряджання на різних етапах.

ЕТАП 1: ДІАГНОСТИКА (перевірка наявності під'єднання акумулятора до зарядного пристрою, напруги та типу акумулятора).

ЕТАП 2: ДЕСУЛЬФАТАЦІЯ (якщо напруга акумулятора занадто низька, програма автоматично генерує пульсівний струм для видалення сульфату, упродовж до 5 годин).

Етап 3: АНАЛІЗ СТАНУ АКБ (контроль напруги батареї до досягнення порогового значення за результатами десульфатації, після чого починається заряджання, якщо напруга батареї досягла норми).

ЕТАП 4: М'ЯКИЙ СТАРТ (зарядження постійним струмом із поступовим ступеневим підвищенням).

ЕТАП 5: ОСНОВНЕ ЗАРЯДЖАННЯ (зарядження постійним максимальним струмом, доки напруга акумулятора не досягне порогового значення).

ЕТАП 6: ДОЗАРЯДЖАННЯ (забезпечує поступове зниження струму заряджання для досягнення максимальної напруги акумулятора).

ЕТАП 7: АНАЛІЗ СТАНУ АКБ (перевірка, чи може акумулятор утримувати заряд).

ЕТАП 8: ПІДТРИМКА ЗАРЯДУ (постійно контролює стан акумулятора і зарядний струм буде розумно адаптуватися до змінної напруги акумулятора).

5.2.2 Особливості заряджання АКБ встановленої на транспортному засобі.

1. Перевірити полярність приєднання акумулятора (позитивна клемма має більший діаметр) до транспортного засобу.

2. Для під'єднання клеми АКБ з'єднаної з масою засобу використовувати елементи конструкції транспортного засобу, окрім паливної системи.

3. За наявності та бажання використовувати гніздо автоприкурювача забезпечити відповідний перехідний адаптер із належною полярністю. Можливо знадобиться повернути ключ запалення електричної системи транспортного засобу у робочий стан.

4. АКБ човнів заряджати тільки на суші після їх від'єднання та демонтажу.

5.2.3 Використання режиму відновлення.

Цей режим призначений лише для 12 В свинцево-кислотних АКБ із метою відновлення старих, непрацюючих, розшарованих або сульфатованих.

Не всі батареї можна відновити. Для отримання оптимальних результатів перед використанням цього режиму провести повний цикл заряджання до повного заряду.

Вибір цього режиму здійснюється кнопкою вибору («Опції») для АКБ 12 В. Алгоритм режиму виконується автоматично.

Один цикл відновлення може тривати до восьми (8) годин.

Після виконання алгоритму відновлення автоматично розпочнеться 8-етапний цикл заряджання (рис. 3).

Під час відновлення використовується підвищена зарядна напруга,

що може спричинити деяку втрату води у батареях відкритого типу (WET). Крім того, деякі батареї та електронні блоки транспортних засобів можуть бути чутливими до високої зарядної напруги. Щоб мінімізувати ризики, перед відновленням від'єднати АКБ від автомобіля.

5.2.4 Для закінчення заряджання від'єднати живлення виробу вилкою мережевого шнура та від'єднати затискачі від клем акумулятора.

Подібним способом процес можна зупинити в будь-який момент за необхідності.

УВАГА!

Під час заряджання акумуляторної батареї контактні затискачі не мають торкатися один одного та сторонніх металевих деталей.

УВАГА!

Тривалість заряджання акумуляторної батареї буде залежати від ємності акумулятора та ступеню його розряду.

5.3 Система захисту виробу.

Спрацьовування системи захисту виробу супроводжується появою індикаторів на дисплеї (6,7,8 рис.2) й світінням індикатора (6, рис. 1) на корпусі та відбувається у випадках:

1. Перевищення межі вихідного струму, якщо батарея не сприймає зарядження або має внутрішні пошкодження.

2. Під час приєднання батареї сталося коротке замикання між затискачами виробу або сплутана полярність, ланцюг заряджання автоматично роз'єднається та нормальна робота поновиться після виправлення ситуації.

3. Температура виробу перевищила 70 °С, заряджання припиняється до зниження температури менше ніж 60 °С (приблизно 10...15 хвилин).

4. Сталося коротке замикання або перевищені межі напруги мережі живлення — для збереження виробу спрацює електронний запобіжник. Після повторного увімкнення виробу у відновлену мережу робота виробу відновиться. У протилежному випадку необхідно звернутися до сервісного центру.

5.4 Завершення роботи із виробом.

5.4.1 Від'єднати шнур живлення від електричної мережі.

5.4.2 Від'єднати клеми-затискачі зарядження від акумуляторної батареї: спочатку від'єднати чорний затискач від мінусової (-) клеми АКБ, а потім червоний від плюсової (+) клеми АКБ.

5.4.3 Очистити від забруднення виріб, зокрема шнури, затискачі, корпус, використовуючи зволожену м'яку тканину, за необхідності з мийними засобами, не агресивними до матеріалу виробу.

5.4.4 Обережно згорнути та зафіксувати шнури. Підготувати виріб до зберігання. Зберігати виріб рекомендовано в пакованні.

5.4.5 Розташувати зарядний пристрій для зберігання у визначеному місці за температури від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 %. Для зберігання виробу в приміщенні необхідно забезпечити нейтральне середовище, яке не руйнує метали та електроізоляцію.

5.4.6 Встановити заряджену акумуляторну батарею на місце, відповідно до інструкції з експлуатації цієї АКБ.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зарядні пристрої інверторного типу ТМ «Vitals» є досить надійними виробами, які розроблені та виготовлені з урахуванням сучасних інженерних досягнень. Виконуючи рекомендації з роботи виробу, своєчасно здійснюючи технічне обслуговування, ви забезпечите надійну роботу виробу протягом багатьох років.

УВАГА!

Перед проведенням будь-якої із зазначених у цьому розділі дії, виріб необхідно знеструмити.

Передбачені такі види технічного обслуговування:

- періодичний контрольний огляд;
- технічне обслуговування.

Періодичний огляд передбачає:

- огляд корпусу виробу, частин і деталей корпусу, мережевого шнура та вилки на наявність механічних і термічних ушкоджень, у разі виявлення механічних і термічних пошкоджень виробу необхідно звернутися до сервісного центру;
- очищення корпусу виробу від бруду й пилу необхідно проводити м'я-

кою тканиною, якщо на корпусі наявні плями, видалити їх за допомогою зволоженої тканини з мийними засобами, не агресивними до матеріалів виробу, у процесі очищення виробу не використовувати абразивні матеріали, розчинники.

Технічне обслуговування проводиться у сервісному центрі і передбачає:

- перевірку стану контрольних приладів;
- перевірку діелектричної стійкості ізоляції кожні 3 роки активного користування або після тривалого зберігання в умовах вологого приміщення;
- заміну затискачів за необхідності.

Контрольний огляд необхідно проводити до та після використання виробу або його транспортування. Під час контрольного огляду треба перевіряти надійність кріплення всіх частин і деталей, відсутність пошкоджень корпусу виробу, електричних шнурів.

УВАГА!

У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування виробу, треба звернутися за допомогою до сервісного центру.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування.

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається всіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування виріб не має зазнавати ударів та атмосферних опадів або прямих променів сонця.

Розташування та фіксація виробу в транспортних засобах мають забезпечувати стійке положення та відсутність можливості його зсувів під час транспортування.

УВАГА!

Забороняється переносити виріб за електричні шнури.

7.2 Зберігання.

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від +5 °С до +40 °С із відносною вологістю не більше 90 %.

УВАГА!

Зберігати виріб в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати виріб разом із побутовими відходами.

Виріб, у якого закінчився строк служби, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення.

Довідатися про підприємства утилізації можна в місцевій адміністрації.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ (таблиця 6)

ОПИС НЕДОЛІКІВ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Після увімкнення зарядного пристрою індикатор мережі не увімкнувся	Немає контакту в мережі електроживлення	Відновити контакт
	Пошкоджений мережевий шнур	Звернутися до сервісного центру

	Ненадійний контакт на клемах акумулятора	Переконайтеся в надійності контакту пристрою
Пристрій працює, але дисплей не показує параметри заряджання	Пошкоджені шнури із затискачами	Замініти шнури у сервісному центрі
	Несправна акумуляторна батарея	Знеструмити виріб, від'єднати АКБ, перевірити працездатність виробу на новій АКБ
	Затискачі не приєднані до клем АКБ	Приєднати затискачі до АКБ
	Вийшов з ладу дисплей	Звернутися до сервісного центру
Відчувається запах горілої ізоляції або помітно дим	Відмова системи захисту від перегріву	Звернутися до сервісного центру

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк експлуатації зарядного пристрою та умови гарантії вказані в гарантійному талоні (Додаток 1) і встановлюються від дати роздрібного продажу. Строк служби цієї продукції становить 3 (три) роки від дати роздрібного продажу. Гарантійний строк зберігання та придатності становить 10 (десять) років від дати випуску продукції.

Ці вироби не потребують проведення додаткових фахових робіт для уведення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації дефектні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання вимог інструкції та відсутності ушкоджень, пов'язаних із порушенням вимог експлуатації, зберігання і транспортування виробу.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється через ремонт або заміну несправних частин виробу в сервісних центрах ТМ «Vitals».

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером у партії товару, який складається з дев'ятьох цифр, має вигляд – ММ.УУ.ЗЗЗЗЗ, та розшифровується:

ММ – місяць виготовлення;

УУ – рік виготовлення;

ЗЗЗЗЗ – порядковий номер виробу в партії.

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

1. Декларування відповідності виробу на території України проводить представник виробника, ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, буд. 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400. Наведений виріб відповідає вимогам чинних технічних регламентів та стандартів України. Декларації складаються українською мовою.

2. Декларація про відповідність виробу стосується винятково виробів у тому стані, у якому вони введені в обіг, і не охоплює компонентів та/або змін, які були пізніше впроваджені у виробі кінцевим користувачем.

До оцінки відповідності залучається представник виробника, який долучає орган з оцінки відповідності як третю сторону, незалежну від організації або виробів, які він оцінює.

За результатами оцінки відповідності залучений незалежний, призначений для подібних робіт, орган оформлює сертифікат відповідності або сертифікат типу, перевіряє текст декларації та реєструє у своєму реєстрі.

3. Декларація про відповідність виробу містить такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження виробника і його уповноваженого представника;
- повне найменування та місцезнаходження особи-резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу;
- опис і ідентифікаційні дані машини, що охоплюють узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву;
- відомості про те, що машина відповідає положенням Технічного регламенту безпеки машин, і в разі потреби відомості про відповідність машини іншим технічним регламентам та/або іншим вимогам, яким відповідає машина;
- найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності та номер сертифіката перевірки типу машини;
- у разі необхідності найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему керування якістю;
- посилання в разі необхідності на:
 - національні стандарти, що застосовуються;
 - інші нормативні документи, що застосовуються;
 - місце й дату декларування;
 - зазначення персональних даних і підпис особи, уповноваженої на оформлення декларації від імені виробника або його уповноваженого представника.

4. Уповноважений представник виробника машини на території України зберігає оригінал декларації про відповідність машини протягом щонайменше 10 років від дати виготовлення останньої машини. Скановані копії оригіналу декларації безперешкодно надаються споживачу під час передачі товару

12. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (таблиця 7)

Таблиця 7т

ПОЗНАЧЕННЯ	ПОЯСНЕННЯ
V (V)	Вольт
A (A)	Ампер
Гц (Hz)	Герц
кВт (kW)	Кіловат
A-год (Ah)	Ампер-година
кг (kg)	кілограм
WET	стандартна свинцево-кислотна батарея з рідким електролітом, яка потребує обслуговування
GEL	герметична свинцево-кислотна батарея з гелевим електролітом, яка не потребує обслуговування
MF	стандартна свинцево-кислотна батарея з рідким електролітом, яка потребує обслуговування
EFB	стандартна свинцево-кислотна батарея покращеного типу з рідким електролітом, яка потребує обслуговування

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

Під час придбання виробу (товару) вимагайте перевірки комплектності, наявності інструкції, працездатності виробу та правильного заповнення гарантійного талона у вашій присутності.

Постачальник, імпортер, представник виробника та підприємство, яке приймає претензії споживачів на території України: ТОВ «МОТОТЕХІМПОРТ», 49000, Україна, м. Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, буд. 70, приміщення 9, т. 0 800 301 400.

Адреси сервісних центрів, їхні контакти ви можете знайти на сайтах компанії dtz.ua, торговельних марок vitals.ua, vitals-aqua.ua, nowatools.com.ua, limexbrand.com, ingcotools.com.ua, kentavr.ua або за номером 0 800 301 400.

Найменування товару	
Модель	
Серійний номер	
Торговельна організація	
Адрес торговельної організації	
Виріб перевірів і продав	
Строк гарантії на товар	
Печатка або штамп торговельної організації	
Ціна	
Дата продажу	

Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Виробник та його адреса вказані на виробі та в експлуатаційних документах. Якщо вказати її на виробі неможливо, то тільки в експлуатаційних документах або пакуванні.

Інформація про товар, яка вказана в гарантійному талоні, має відповідати вказаній на товарі, в експлуатаційній документації та пакуванні. За згодою споживача, під час купівлі, гарантія може бути оформлена в електронному вигляді через онлайн-сервіси продавця.

Вироби торгових марок «Vitals» (серії: «Master», «Professional»), «Vitals

Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», «Ingco», «Limex», відповідають вимогам технічної документації виробника, чинним вимогам та стандартам України, вказаним у сертифікатах відповідності та/або деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виробник (представник виробника, імпортер, постачальник, продавець) гарантує відповідність виробу (товару) вимогам, зазначеним у нормативних документах за умови дотримання споживачем правил, які вказані в експлуатаційних документах (Інструкції з експлуатації). Виробник (продавець) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом строку гарантії. Гарантійний термін експлуатації – термін, протягом якого гарантується використання товару, зокрема комплектувальних виробів та складових частин за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виконуються гарантійні зобов'язання.

Гарантійний строк (термін) експлуатації товарів на території України поширюється на продукцію, вказану в наведеній нижче таблиці. Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача безоплатно.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів – після пред'явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

У разі оформлення гарантії в електронному вигляді розрахунковий документ залишається єдиним матеріальним підтвердженням купівлі.

На гарантійний ремонт приймаються вироби (товари) у чистому вигляді, без змінних знарядь та аксесуарів, у первісному стані.

Для гарантійного ремонту звертайтеся винятково в сервісні центри торгових марок «Vitals», «Vitals Aqua», «KENTAVR», «NOWA», «Powercraft», «Ingco», «Limex».

Ремонт за гарантією має здійснюватися кваліфікованими фахівцями із використанням оригінальних запасних частин винятково в спеціалізованому центрі. Замінені за гарантією деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру.

Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування товару в ремонті (час користування споживачем аналогічним товаром

з обмінного фонду до гарантійного терміну не додається). Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача до виконавця (продавця, виробника) з вимогою про усунення недоліків.

Якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає акт з експертним висновком, на підставі якого споживач здійснює повернення або заміну товару.

Номенклатура	Торгова марка							
	Vitals			Vitals Aqua	KENTAVR	NOWA	Powercraft	Ingco
	серія Vitals	серія Master	серія Professional					
Садово-паркова техніка*	36	36	60		24	12	12	
Ручний мережевий та акумуляторний електроінструмент	36	36	60			12		
Акумулятори та зарядні пристрої до акумуляторної техніки	12	12	12					
Зварювальне обладнання	36	36	60		24	12	12	
Компресори	36	36	60		24	12	12	
Зарядні пристрої	36	36	60		24	12		
Силове обладнання (генератори, двигуни, мотопомпи)	36	36	60		24	12		
Будівельне обладнання	36	36	60		24			
Мийки високого тиску	36	36	60		24	12		
Насосне обладнання					36**(18***)	24**(18***)	12	
Бетономішалки	24				12			
Промислові обігрівачі	36					12		
Обприскувачі, насадки до обприскувачів	36					12		
Стабілізатори	36							
Ручний інструмент****	12	12	12					12
Садовий ручний інструмент Vitals	12	12						
Лещата слюсарні Vitals	36							

* – до садово-паркової техніки належать: бензопили, електропили, мотокосяки, електрокоси, тримери, газонокосарки, гілкоподрібноувачі, повітрорудки, мотобури, мотообприскувачі, пилососи садові, човнові мотори, верстати для заточування ланцюгів, кущорізи.

** – для бака розширювального або гідроаккумулятора від наскрізної корозії становить від 12 до 36 місяців (згідно з наведеною таблицею за торговельними марками).

*** – для груші (мембрани) становить від 12 до 18 місяців (згідно з наведеною таблицею за торговельними марками) зі вказаною в гарантійному талоні дати роздрібного продажу.

**** – гарантія надається на весь термін експлуатації до його фізичного зносу (за правильної експлуатації).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ НАДАЮТЬСЯ У РАЗІ:

1. Відсутності гарантійного талона або неможливості його прочитати, неправильного або неповного його заповнення, відсутності в ньому дати продажу, печатки (штампа) і підпису продавця, серійного номера виробу.*

2. Відсутності розрахункового документа касового (товарного) чеку або накладної.

3. Наявності виправлень у гарантійному талоні.

4. Відсутності, зміни, знищення серійного номера виробу (товару), або невідповідності серійного номера виробу, вказаному в гарантійному талоні.

5. Відсутності, порушення чи зміни пломби на виробі (якщо вона передбачена).

6. Використання виробу не за призначенням або із рівнем промислових навантажень.

7. Недотримання правил періодичного технічного обслуговування, вказаних в Інструкції з експлуатації (заміни мастила, сальників, колекторних щіток, зубчастих пасків тощо), що стало причиною виходу виробу із ладу.

8. Наявності механічних пошкоджень, які вплинули на функціональність виробу.

9. Наявності недоліків, у результаті порушення режимів зберігання.

10. Самостійного ремонту або модернізації виробу споживачем чи третіми особами поза сервісними центрами.

11. Недоліків, що виникли внаслідок стихійного лиха.

12. Наявності впливу високої температури чи відкритого вогню.

13. Наявності повного природного зносу в результаті надмірної інтенсивної експлуатації.

14. Пошкодження штепсельної вилки внаслідок недостатнього (поганого) електричного контакту, відсутності штепсельної вилки.

15. Виходу з ладу одночасно статора й ротора: недотримання часових

інтервалів під час роботи з інструментом, перегріву внаслідок забруднення вентиляційних каналів, перевищення споживчої потужності.

** У разі оформленого електронного гарантійного талона пункт не діє.*

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИТРАТНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ, ЯКЩО ЇХНЯ ЗАМІНА ПЕРЕДБАЧЕНА КОНСТРУКЦІЄЮ ТА НЕ ПОВ'ЯЗАНА З РОЗБИРАННЯМ ВИРОБУ:

1. Комплектування (підставки, кріпильні елементи, змінний інструмент, елементи живлення, паси, свічки запалювання та накалювання, ланцюги, ножі та катушки для волосіні, колеса, повітряні та паливні фільтри, щітки, ножі, адаптери ножів, змінні рукави, байонетні роз'єми, запобіжники, опорні фланці під різальні гарнітури, мембрани електричного фарбопульта, знімні руків'я, зварювальні кабелі, аксесуари тощо), документація в комплекті виробу.

2. Неповну комплектацію виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу.

Виріб		
Модель		
Серійний номер	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Вилучено (дата):	Торговельна організація	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата продажу	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Видано (дата):		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру	Печатка або штамп торгової організації

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб		
Модель		
Серійний номер	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Вилучено (дата):	Торговельна організація	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата продажу	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Видано (дата):		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру	Печатка або штамп торгової організації

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб		
Модель		
Серійний номер	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Вилучено (дата):	Торговельна організація	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Дата продажу	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Видано (дата):		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Майстер (ПІБ та підпис)	Печатка або штамп сервісного центру	Печатка або штамп торгової організації

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

--	--	--

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

--	--	--

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

--	--	--

Дата

ПІБ покупця

Підпис покупця

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замієних деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



VITALS.UA